SFC4200HP 사용자매뉴얼

V 1.0



나	H&	
1.	스위치 연결	4
	1.1 컴퓨터 (NIC)를 스위치에 연결	4
	1.2 PD 를스위치에 연결하기	4
2.	웹 구성 가이드	7
	2.1 기본 설정	7
	2.1.1 시스템 정보	8
	2.1. 2 일반 설정	10
	2.1.3 IP 설정	11
	2.1. 4 Rip 설정	15
	2.1. 5 Ospf 설정	17
	2.1.6 포트 설정	19
	2.1. 7 스태킹	20
	2.2 고급 응용 프로그램	23
	2.2.1 VLAN	24
	2.2. 2 MAC 주소 전달	29
	2.2. 3 스패닝 트리 프로토콜	
	2.2. 4 ERPS 프로토콜	37
	2.2. 5 EAPS 프로토콜	
	2.2. 6 레이어 2 터널링 프로토콜	43
	2.2.7 PPPoE IA	44
	2.2. 8 대역폭 제어	47
	2.2. 9 브로드 캐스트 스톰 제어	

2.2. 10 미러링
2.2. 11 링크 어 그리 게이션
2.2. 12 포트 보안
2.2. 13 POE 설정
2.2. 14 분류 자
2.2. 15 정책 규칙
2.2. 16 큐잉 방법60
2.2. 17 멀티 캐스트 61
2.2. 18 Dos 공격 보호
3. 관리67
3.1 관리 및 유지 보수
3.2 액세스 제어 69
3.3 진단74
3.4 Syslog 75
CLI 명령
부록 —— 커넥터 및 연결 매체 설명82

1. 스위치 연결

1.1 컴퓨터 (NIC)를 스위치에 연결

아래 설명 된대로 표준 Cat.5 / 5e 이더넷 케이블 (UTP / STP)을 사용하여 스위치를 종단 노드에 연결합니다. 스위치 포트는 자동으로 장치의 특성 (MDI / MDI-X, 속도, 이중)에 맞게 조정됩니다. 연결되었습니다.



그림 1-1 스위치에 PC 연결

1.2 PD 를스위치에 연결하기

스위치의 1-24 포트에는 PoE 전원 공급 장치 기능이 있으며 각 포트의 최대 출력 전력은 최대 30W 이며 인터넷 전화, 네트워크 카메라, 무선 액세스 포인트와 같은 PD 장치를 작동시킬 수 있습니다. 네트워크를 통해 PD 포트에 직접 연결된 스위치 PoE 포트만 연결하면 됩니다.

오직 PoE 장치들만이 PoE 기능을 지원합니다.

1.3스위치에 로그인하는 방법

스위치는 웹 기반 관리 로그인을 제공하므로 스위치에 로그온하기 위해 컴퓨터의 IP 주소를 수동으로 구성 할 수 있습니다. 스위치의 기본 설정은 다음과 같습니다.

매개 변수	기본값
기본 IP 주소	192.168.0.100
기본 사용자 이름	admin
기본 비밀번호	admin

다음 단계를 통해 스위치의 구성 창에 로그온 할 수 있습니다.

1. 컴퓨터 NIC 인터페이스와 스위치를 연결합니다.

2. 스위치의 전원을 켭니다.

3. 컴퓨터의 IP 주소가 이 네트워크 세그먼트 내에 있는지 확인합니다. 192.168.0.xxx ("xxx"범위 2 ~ 254) (예: 192.168.0.100).

4. 브라우저를 열고 http://192.168.0.100 을 입력 한 후"Enter"를 누르면 아래와 같은 스위치 로그인 창이 나타납니다.

Username:		
Password:		
	Login	

5. 언어를 영어로 전환 사용자 이름과 비밀번호를 입력하고 (공장 기본 사용자 이름은 admin 이고 비밀번호는 admin 입니다) " 로그인 "을 클릭 하여 아래와 같이 스위치 구성 창에 로그인 합니다.

Port Name Link Set Speed State LACP TxPkts RXPkts Errors Tx Bitsis RX bitsis Up Time gement 400/1 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0.0000 900/2 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0.0000 900/2 down auto files/bitsid disabled 0 0 0 0 0 0.0000 900/2 down auto files/bitsid disabled 0 0 0 0 0 0.0000 900/2 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0 0.0000 900/2 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0 0.0000 900/2 down auto disabled disabled 0 0 0 0 </th <th></th>	
Sector Application going i down ato disabled 0	
Dage full-1000 auto forwarding disabled 02/07 7512 0 3040 223 44805 2002 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 20024 full-1000 auto full-add 15875 132580 0 400 0 0 00000 20025 down auto disabled disabled 0 0 0 0 000000 20025 down auto disabled disabled 0 <t< td=""><td></td></t<>	
90/2 down audo disabled disabled 0 <td></td>	
9004 Null-1000 auto disabled 15975 132550 0 400 9184 44805 90045 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 90045 down auto disabled 0 0 0 0 00000 90045 down auto disabled 0 0 0 0 00000 90047 down auto disabled 0 <	
Image: second	
9006 down auto disabled disabled 0 <td></td>	
9007 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0 00000 9008 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 9009 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 90010 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 900112 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 900112 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 900113 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 900114 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 900115 down auto disabled 0	
90/93 down auto disabled disabled 0 <td></td>	
e0009 down auto disabled disabled 0 <td></td>	
e0010 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 e00111 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 e00112 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 e00112 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 e00113 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 e00114 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 e00114 down auto disabled disabled 0 0 0 0 00000 e00115 down auto disabled 0 0 0 0 00000 e00115 down auto disabled 0 0 0	
e00111 down audo disabled disabled 0 0 0 0 0 00000 e00112 down audo disabled disabled 0 0 0 0 00000 e00113 down audo disabled disabled 0 0 0 0 00000 e00114 down audo disabled disabled 0 0 0 0 00000 e00115 down audo disabled disabled 0 0 0 0 00000 e00115 down audo disabled 0 0 0 0 00000 e00115 down audo disabled 0 0 0 0 00000 e00115 down audo disabled 0 0 0 0 00000	
e00112 down auto disabled diabled 0 0 0 0 00000 e00113 down auto disabled diabled 0 0 0 00000 e00114 down auto disabled diabled 0 0 0 00000 e00115 down auto disabled 0 0 0 0 00000 e00115 down auto disabled 0 0 0 0 00000 e00115 down auto disabled 0	
g00/13 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0 0.00:00 g00/14 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0.00:00 g00/15 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0.00:00 g00/15 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0.00:00 g00/15 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0.00:00 g00/15 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0.00:00	
90/014 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0 00000 90/015 down auto disabled 0	
e0/0115 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0/0100 e0/016 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0/0000 e0/016 down auto disabled 0 0 0 0 0/0000 e0/017 down auto disabled 0 0 0 0 0/0000	
e0/0/19 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0 0 0.00000 e0/0/17 down auto disabled sabled 0 0 0 0 0 0.0000	
e0/0/17 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0 0 0 00000	
e0/0/18 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0 0 0:00:00	
e0/0/19 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0 0.00:00	
e0/0/20 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0 0 0 0:00:00	
e0/0/21 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0 0 0 00:00:00	
e0/0/22 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0 0 0:00:00	
e0/0/23 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0 0 0:00:00	
e0/0/24 down auto disabled disabled 0 0 0 0 0 0.0000	

2. 웹 구성 가이드

스위치 구성 인터페이스는 3 개의 주요 영역, 상단 상태 표시 줄 영역, 왼쪽 메뉴 표시 줄 영역, 메인 구성 창 오른쪽으로 구성됩니다. 기능 메뉴 표시 줄에서 다른 기능을 선택하면 메인에서 모든 설정을 수정할 수 있습니다. 구성 창.

											🗉 Save	🖸 Status 🗎	Logout	
asic Setting	<u> </u>	ort Status												
dvanced Application	Port	Name Link	Set Speed	State	LACP	TxPkts	RxPkts	Errors	Tx Bits/s	Rx Bits/s	Up Time			
lanagement	<u>e0/0/1</u>	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00			
nanagement	e0/0/2	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00			
	e0/0/3	full-100) auto	forwarding	disabled	77	463	0	288	1336	0:01:34			
	e0/0/4	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00			
	e0/0/5	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00			
	e0/0/6	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00			
	e0/0//	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00			
	e0/0/8	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00			
	e0/0/9	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00			
	e0/0/10	down	auto	disabled	disabled		U	. U	U 0	U 0	0:00:00			
	0/0/11	down	auto	disabled	disabled		0	0	0	0	0:00:00			
	0/0/12	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00			
	00/0/13	down	auto	dicabled	dicabled	0	0	0	0	0	0:00:00			
	0/0/14	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00			
	0/0/16	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00			
	e0/0/17	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00			
		down	Guto	alcabled	alcabled		•	•	, in the second se		0.00.00			
	Any													
	0			Clear Cour	nter									
	O Port													

2.1 기본 설정

선택 기본 설정, 다음과 같은 페이지가 나타납니다. 이있다 "시스템 정보", "일반 설정", "IP 설정", "리핑 설정", "OSPF 설정", "포트 설정", "스태킹", 구성 웹 페이지.

Basic Setting
Advanced Application
Management
Quata m Infa

System mo
General Setup
IP Setup
Rip Setup
Ospf Setup
Port Setup
Stacking

2.1.1 시스템 정보

S "선출 **기본 설정> 시스템 정보를** 탐색 줄에"는, 당신은 시스템의 기본 정보를 확인하고 IP 주소와 시스템 이름을 구성 할 수 있습니다.

SOLTECH		
Basic Setting	System information setting	ings
Advanced Application	Product description	SFC4200HP
Management	bootrom version	1.7
	Software version	SFC4200HP V1.0.1
	Product serialNo	202011000069
Sustam Info	MAC address	00:21:6d:30:06:1e
System mio	IP address	192.168.0.100 Setting
General Setup	Subnet mask	255.255.255.0
IF Setup	Default gateway	0.0.0.0
PULCE conver	System startup time	0-Days 0-Hours 59-Minutes 54-Seconds
DHCP Belay	System application	running default application
Port Information	Switch temperature	37.9 degree Celsius
Stacking	System name	SFC4200HP Setting
Stacking	System location	
	Web page timeout (in minute)	20

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
IP 주소	스위치의 관리 IP
시스템 이름	시스템 이름

【주의 사항】

실행중인 시스템 상태를 보고 구성 할 수 있습니다.

【구성 예】

예: IP 주소를 192.168.2.1 로 설정하고 시스템 이름을 스위치로 설정합니다.

❖·IP 주소를 192.168.2.1 로 구성

Vlan 인터페이스

🔵 🔘 Vlan l	nterface		<u>VlanInterf</u>	aceConf	StaticRoute
Creat:					
	Interface Vlan ID	vlan-interface	•		
		Add Cance	lClear		
List:					
Index	Name	Primary ipaddress	VLAN	Status	Delete
1	VLAN-IF1	192.168.1.1	1	Up	
		Delete	Cancel		

인터페이스: vlan-interface 및 supervlan-interface 를 포함하여 인터페이스의 종류를 선택할 수 있습니다.

Vlan ID : Vlan ID 를 선택할 수 있습니다.

Vlan 인터페이스 구성

IP 주소를 192.168.2.1 로 설정하고 마스크를 255.255.255.0 으로 설정 한 다음 재정의를 선택합니다.

🛛 🥥 Vlan Inte	rface Config		VlanInterfa	ace	StaticRoute
nterface:					
Inter	face name	VLAN-IF1 V			
1	Vlan ID	1			
	Active				
		Apply Can	cel		
P Add:					
lp	Address	192.168.2.1			
c	Mask)verride	255.255.255.0 💌			
		Add Cancel	Clear		
P List:					
Index	lp		Mask	Primary	Delete
1	192.168.1.1		255.0.0.0	۲	
		Apply Delete	Cancel		

재정의 : 원래 기본 IP 주소를 재정의하거나 재정의하지 않을 수 있습니다.

정적 라우팅

Static Routing					VlanInterfac	<u>e VI</u>	VlanInterfaceCo		
Add:									
	Desti	nation IP Address		0.0.0.0					
	IF	9 Subnet Mask		0.0.0.0					
	Gat	eway IP Address		0.0.0.0					
			Add	ancel Cle	ar				
List:									
Index	Destlp	Mask	Proto	Metric	Nexthop	Interface	Active E	Delete	
			Delete	Cancel]				

대상 IP 주소 : 고정 라우팅의 대상 IP 주소를 설정합니다. IP 서브넷 마스크 : IP 서브넷 마스크를 설정합니다. 게이트웨이 IP 주소 : IP 주소를 설정합니다.

↔·시스템 이름을 스위치로 설정합니다.

Basic Setting	System information settion	ings
Advanced Application	Product description	SFC4200HP
Management	bootrom version	1.7
-	Software version	SFC4200HP V1.0.1
	Product serialNo	202011000069
Quality in the	MAC address	00:21:6d:30:06:1e
System Into	IP address	192.168.0.101 Setting
General Setup	Subnet mask	255.255.255.0
IP Setup	Default gateway	0000
Port Setup	System startup time	0-Days 1-Hours 34-Minutes 26-Seconds
DHCP server	System application	running default application
DHCP-Relay	Switch temporature	28 5 degree Celeius
Port Information		
Stacking	System name	SFC4200HP Setting
	System location	
	Web page timeout (in minute)	20

2.1. 2 일반 설정

내비게이션 바에서 "**기본 설정> 일반 설정** "을 선택하면 시스템 설명 등 스위치의 기본 정보를 볼 수 있으며 시스템 이름, 시스템 연락처, 시스템 위치를 수정할 수도 있습니다.

Basic Setting	🔵 Genera	l Setup		
Advanced Application Management	System description	24Port Gigibit Ethernet PoE Switch		
	System object ID	1.3.6.1.4.1.11618.301.1.108		
	System port quantity	28		
System Info	System startup			
General Setup	time	0-Days 1-Hours 35-Minutes 7-Seconds		
IP Setup	Svetom namo	SEC 4200HD		
Port Setup	system name	51 642001 IP		
DHCP server	System location			
DHCP-Relay	System contact			
Port Information	Product	SEC4200HD		
Stacking	description	3F04200F		

Refresh Modify

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
시스템 이름	시스템 이름
시스템 연락처	회사 또는 관련 URL 포함

【구성 예】

예: 시스템 이름을 스위치로 설정합니다.

Basic Setting	🔵 Genera	Setup			
Advanced Application Management	System description	24Port Gigibit Ethernet PoE Switch			
	System object ID	1.3.6.1.4.1.11618.301.1.108			
	System port quantity	28			
System Info	System startup				
General Setup	time	0-Days 1-Hours 35-Minutes 7-Seconds			
IP Setup	System name	Switch			
Port Setup					
DHCP server	System location				
DHCP-Relay	System contact				
Port Information	Product	8EC 42001 ID			
Stacking	description	3ru4200nr			

Refresh Modify

2.1.3 IP 설정

내비게이션 바에서 " 기본 설정> IP 설정 "을 선택하면 IP 를 설정할 수 있습니다.

Basic Setting	🔵 🔘 Vlan li	nterface		<u>VlanInterfaceCo</u>	onf	StaticRout
Advanced Application	Creat:					
Management		Interface	vlan-interface	~		
		Vian ID	1			
System Info						
General Setup			Add Cance	Clear		
IP Setup			Add	oldar		
Port Setup						
DHCP server	Linte					
DHCP-Relay	LIST:	Name	Primary ipaddress	VIAN	Status	Delete
Port Information	1	VLAN IE1	102 169 0 100	1	Un	
Stacking	<u>+</u>	VLAN-IF I	192.100.0.100	1	UP	
			Delete	Cancel		

2.1 Vlan 인터페이스

내비게이션 바에서 " **기본 설정> IP 설정> Vian 인터페이스** "를 선택하면 **Vian 인터페이스** 를 설정할 수 있습니다.

Basic Setting	🔵 Vlan Ir	iterface		<u>VlanInterfa</u>	<u>ceConf</u>	StaticRoute
Advanced Application	Creat:					
		Interface	vlan-interface	~		
		Vlan ID	1			
System Info						
General Setup			Add Cance	Clear		
IP Setup			Add	Glear		
Port Setup						
DHCP server	List					
DHCP-Relay	Index	Name	Primary ipaddress	VLAN	Status	Delete
Port Information	1	VLAN-IE1	192 168 0 100	1	Un	
Stacking	÷		102.100.0.100		op	
			Delete	Cancel		

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
	인터페이스 선택 :
상호 작용	VLAN 인터페이스
	Supervlan 인터페이스
Vlan ID	VLAN ID 를 지정할 수 있습니다.
이름	인터페이스 이름

2.1. 3.2 Vlan 인터페이스 구성

내비게이션 바에서 " **기본 설정> IP 설정> Vian 인터페이스 구성** "을 선택하여 Vian 인터페이스 구성을 구성 할 수 있습니다.

🔵 🔘 Vla	n Interface Config		<u>VlanInter</u>	face	StaticRoute
Interface:					
	Interface name	VLAN-IF1 🗸			
	Vlan ID	1			
	Active				
		Apply Car	icel		
IP Add:					
	Ip Address				
	Mask				
	Override				
		Add Cancel	Clear		
IP List:					
Index	lp		Mask	Primary	Delete
1	192.168.1.1		255.0.0.0	۲	
		Apply Delete	Cancel		

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
인터페이스 이름	인터페이스 이름
Vlan ID	VLAN ID 를 지정할 수 있습니다.
IP 주소	IP 주소를 사용하여 스위치에서 사용자 로그인
우세하다	<u>이전의 원래</u> 기본 IP 를 재정의 할 수 있습니다.

【구성 예】

예: IP 주소를 192.168.2.1 로 설정. **Vlan 인터페이스**

🔇 🥥 Vlan Interface 💦 🔪 🔵			VlanInterfaceConf StaticR			
Creat:						
	Interface	vlan-interface	•			
Vlan ID		1	·······			
		······				
		Add Cancel	Clear			
List:						
Index	Name	Primary ipaddress	VLAN	Status	Delete	
1	VLAN-IF1	192.168.1.1	1	Up		

Delete	Cancel
--------	--------

Vlan 인터페이스 구성

IP 주소를 192.168.2.1 로, 마스크를 255.255.255.0 으로 설정 한 후 재정의를 선택합니다.

🔵 🔘 Vlar	n Interface Config		VlanInterface	<u>s</u>	StaticRoute
Interface:					
	Interface name	VLAN-IF1 V			
	Vlan ID	1			
	Active	2			
		Apply Cancel			
IP Add:					
	Ip Address	192.168.2.1			
	Mask	255.255.255.0			
	Override				
		(Add) Cancel Clear	•		
IP List:					
Index	lp	Mas	sk F	Primary	Delete
1	192.168.1.1	255.0	.0.0	۲	
		Apply Delete Canc	el		

2.1. 정적 라우팅

내비게이션 바에서 " **기본 설정> IP 설정> 고정 라우팅** "을 선택하면 일부 라우팅을 수동으로 지정할 수 있습니다.

Static Routing	<u>VlanInterface</u>	<u>VlanInterfaceConf</u>
Add:		
Destination IP Address	0.0.0.0	
IP Subnet Mask	0.0.0.0	
Gateway IP Address	0.0.0.0	
Add	Cancel Clear	

List:							
Index	Destlp	Mask	Proto	Metric	Nexthop	Interface	Active Delete
					_		

Delete Cancel

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
목적지 IP 주소	고정 라우팅 대상 IP 주소를 설정합니다.
IP 서브넷 마스크	IP 서브넷 마스크 설정.
게이트웨이 IP	
광고 드레스	IP 구조 열정.

2.1. 4 Rip 설정

내비게이션 바에서 " **기본 설정> Rip 설정** "을 선택하면 **Rip** 을 구성하고 Rip Statistic 정보를 볼 수 있습니다.

Basic Setting	C () Routi	ng Information Proto	col		<u>RipStatistics</u>
Advanced Application	Active:				
Management		Active			
System Info			Apply Refresh	1	
General Setup			Арру Кенезн		
IP Setup					
Rip Setup	Network:				
Ospf Setup	Index	VlanlfName		Network	Inform
Port Setup	1	VLAN-IF1		192.168.1.1	
Stacking					
			Inform Cancel	1	

2.1. 4.1 라우팅 정보 프로토콜

내비게이션 바에서 " 기본 설정> Rip 설정> 라우팅 정보 프로토콜 "을 선택하면 Rip 을 활성화하고 VLAN 인터페이스를 구성 할 수 있습니다.

Inform
Inform
Inform
Inform
Inform
tatistics
form
form
1

2.1. 4.2 Rip 통계

내비게이션 바에서 " 기본 설정> 립 설정> 립 통계 "를 선택하면 립 통계 를 볼 수 있습니다.

bal:			
Route Changes:	0		
Queries:	0		
erface:			
erface: IP Address	Bad Packets Received	Bad Routes Received	Updates Sent
erface: IP Address 192.168.1.1	Bad Packets Received 0	Bad Routes Received 0	Updates Sent 17

2.1. 5 Ospf 설정

네비게이션 바에서 " 기본 설정> Ospf 설정 "을 선택하면 Ospf 를 설정할 수 있습니다.

Basic Setting	🔵 🍥 Open Shortest Path First	OspfNetwork OspfNeighbor
Advanced Application	Creat:	
Management		(Basse: 0.10)
	USPF process iD	U (Kange, U-TU)
System Info		Add Cancel
General Setup		
IP Setup		
Rip Setup	List:	
Ospf Setup	Ospf process ID	Delete
Port Setup		
Stacking		
		Delete Cancel

2.1. 5.1 최단 경로 먼저 열기

내비게이션 바에서 " **기본 설정> Ospf> 최단 경로 먼저 열기** "를 선택하면 OSPF 프로세스 ID 를 구성하고 목록의 정보를 볼 수 있습니다.

🔵 🍥 Open Shortest Path First		OspfNetwork	OspfNeighbor
Creat:			
OSPF process ID	0 (Range: 0-10)		
	Add Cancel		
List:			
Ospf process ID		Delete	
	Delete Cancel		

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
OSPF 프로세스 ID	OSPF 프로세스 ID 값은 0 에서 10 까지입니다.

【구성 예】

예: OSPF 프로세스 ID 를 1 로 설정합니다.

🔇 🥥 Open Shortest Path First	OspfNetwork	OspfNeighbor
Creat:		
OSPF process ID 1 Range: 0-10)		
(Add) Cancel	I	

2.1. 5.2 Ospf 네트워크

탐색 모음에서 " **기본 설정> Ospf> Ospf 네트워크** "를 선택하면 프로세스 ID 를 지정하고 네트워크 영역 ID 를 구성 할 수 있습니다.

Ospf Network			<u>Osp</u>	<u>spfBase</u> <u>OspfNeighbor</u>		
Ospf Process	ID:					
	Process ID	All 🗸				
Network:						
Index	VlanlfName	Network	Mask/wildcard	Area	ProcessId	
1	VLAN-IF1	192.168.1.1	0.255.255.255		None 🗸	
		Inform Ca	ancel Refresh			

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
지역	네트워크 영역 ID

2.1. 5.3 Ospf 이웃

내비게이션 바에서 "**기본 설정> Ospf> Ospf Neighbor** "를 선택하면 모든 Ospf Neighbor 또는 각 Ospf Neighbor 의 정보를 볼 수 있습니다.

🔵 🔘 Ospf Nei	ghbor			<u>OspfBase</u>	<u>(</u>	<u>OspfNetwork</u>
Ospf Process ID:						
Pro	ocess ID	1 🗸				
Neighbor:						
Processid	IPAddress	NeighborID	State	Priority	Event	Туре
		Dof	raah			
		Rei	lesii			

2.1.6 포트 설정

내비게이션 바에서 " 기본 설정> 포트 설정 "을 선택하면 포트 관련 파라미터를 설정할 수 있습니다.

Basic Setting		Port basic set	ttings													
Advanced Application						F	Port Nur	nber [C	lick for	selecti	ing]					
Management			2	4	68	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
				0					- 1	-		-			-	
			1	÷		-		1	-	- 1	- 1	- 1	- 1	-	- 1	
System Info			1	3	5 7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	
General Setup								Port N	lumber							
IP Setup	Port bas	ic settings Ether	rnet 100	M Port	1]											
Rip Setup	Port	Status	Link	Priorit	y Set	speed		Mod	e	A	ctual s	peed	Р	ort des	criptio	on (0-128 chars)
Ospf Setup	e0/0/1	enable 🗸	down	0 🗸	au	to	\checkmark	auto	~	l u	Inknow	m	Γ		-	
Stacking							Refr	ash	Modif	īv						
otocking							Eth	ernet 1	1000M	Port						
	e0/0/1	enable	down	0	aut	0		auto		u	Inknow	m				
	e0/0/2	enable	down	0	aut	0		auto		u	Inknow	m				
	e0/0/3	enable	down	0	aut	0		auto		u	Inknow	m				
	e0/0/4	enable	up	0	aut	0		auto		fi	ull-100	D				
	e0/0/5	enable	down	0	aut	0		auto		u	Inknow	m				
	e0/0/6	enable	down	0	aut	0		auto		u	Inknow	m				
	e0/0/7	enable	down	0	aut	0		auto		u	Inknow	m				
	e0/0/8	enable	down	0	aut	0		auto		u	Inknow	m				
	e0/0/9	enable	down	0	aut	0		auto		u	Inknow	m				
	e0/0/10	enable	down	0	aut	0		auto		u	inknow	m				
	e0/0/11	enable	down	0	aut	0		auto		u	INKNOW	m				
	e0/0/12	onablo	down	0	aut	0		auto		u 	IIIKIIOW					
	60/0/15	enable	uowii	0	aut	0		auto			IIIKIION					

변수 설명 】

매개 변수	설명			
포트	포트 번호			
상태	I 잉크 포트 닫기 여부 선택			
	상태:			
링크	하위			
	쪽으로			
우선 순위	포트 우선 순위, 0-7 범위 설정			
	다음 모드를 선택하십시오.			
소드 선저	자동			
¬⊥ 20 	반 -100			
	전체 -100			

	반 -1000
	전체 1000
	포트 25-28 은 다음 모드를 선택할 수 있습니다 (10 기가비트
	광섬유 장비에는이 기능 모듈이 있음) :
	풀 1000
	풀 -10000
	다음 종류를 선택하십시오.
ньн	자동
9.11	노예
	석사
실제 속도	포트의 실제 속도
포트 설명	포트 설명

【구성 예】

예: 포트 1 에 대한 관련 매개 변수 구성, 상태는 "활성화", 우선 순위는 "1", 설정 속도는 "자동", 모드는 "자동", 포트 설명은 "포트 1"입니다.

2.1. 7 스태킹

"선택 **기본 설정> 스태킹을** 탐색 줄에" 작업을 수행 할 수 있습니다, 스택 인터페이스 정보, 이웃 인터페이스 정보를 볼 스택 기능과 설정 시스템 우선 순위를 시작합니다.

Basic Setting	🛛 🌔 Stacki	ng Status			<u>Configurat</u>
Advanced Application Management	Slot	Priority	Status	MAC address	Role
	StackingTopo	logy : Chain			
	Slot	Stacking	Channel 1	Stacking Cl	hannel 2
System Info	No.	Neighbor	Speed	Neighbor	Speed
General Setup					
IP Setup					
Rip Setup					
Ospf Setup					
Port Setup					
Stacking					

2.1. 7.1 스태킹 상태

네비게이션 바에서 "**기본 설정> 스태킹> 스태킹 상태** "를 선택하면 스택 인터페이스 정보, 인접 인터페이스 정보를 볼 수 있습니다.

Stacki	ing Status			<u>Configura</u>
Slot	Priority	Status	MAC address	Role
ckingTopo	logy : Chain			
Slot	Stacking (Channel 1	Stacking Cl	hannel 2
No.	Neighbor	Speed	Neighbor	Speed

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
스리	시스템의 각 장치는 고유 한 식별을 위해 반복 불가능한 ID
三大	번호를 수동으로 지정해야합니다.
	두 가지 작업 모드 :
	단일 기계 모드 :이 모드는 일반 스위치와 동일 하며 스택 기능을
상태	제공 하지 않습니다 .
	스택 모드 :이 모드는 스택 기능을 열고 다른 장치로 스택
	시스템을 구성 할 수 있습니다.
이서 소의	시스템의 각 장치에 우선 순위를 할당 할 수 있으며 우선 순위가
주신 군취 	더 높은 장치가 주 장치로 선택 될 가능성이 높습니다.

2.1. 7.2 스태킹 구성

탐색 표시 줄에서 " **기본 설정> 스태킹> 스태킹 구성** "을 선택하면 스택 을 열고 시스템 우선 순위를 설정할 수 있습니다.

Stacking Configuration		Stacking Status
Active		
	Apply Cancel	
System Priority	0	
Slot ID -	Apply Cancel	
30010.		
Slot ID Freeze	Freeze	
Slot MAC Addre	ess Priority	Slot ID After Reboot
	Apply Cancel	

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
유효한	열기 또는 닫기 스택 선택
시스템 우선 순위	시스템 우선 순위 설정, 기본값은 0 입니다.
슬롯 ID 고정	슬롯 ID 고정
재부팅 후 슬롯 ID	장치 재부팅 후 장치 번호

노트 :

●·일부 관련 구성은 장비를 다시 시작하는 경우에만 적용됩니다.

【구성 예】

1. 스태킹 구성을 활성화하고 "시스템 우선 순위"를 3 으로 구성합니다.

Stacking Configuration		Stacking Status
Active		
	<u> </u>	
	Apply Cancel	
System Priority	3	
oystem monty	5	
	Apply Cancel	
2. "Freeze"버튼을 클릭하여 슬롯 ID)를 복원합니다.	
Slot ID :		
Slot ID Freeze	Freeze	

Slot	MAC Address	Priority	Slot ID After Reboot					
Apply Cancel								

2.2 고급 응용 프로그램

선택 고급 응용 프로그램, 다음과 같은 페이지가 나타납니다. 이있다 "VLAN", "MAC 주소 전달", "스패닝 트리 프로토콜", "ERPS 프로토콜", "EAPS 프로토콜", "계층 2 터널링 프로토콜", "PPPOE IA", "대역폭 제어", "브로드 캐스트 스톰 제어", "미러링", "링크 집계", "포트 보안", "분류 자", 정책 규칙 ","큐 방법 ", "멀티 캐스트 ", "Dos 공격 보호 ", 구성 웹 페이지.

Basic Setting
Advanced Application
Management
VLAN
MAC Address Forwarding
Spanning Tree Protocol
ERPS Protocol
EAPS Protocol
Layer 2 Tunneling Protocol
PPPOE IA
Bandwidth Control
Broadcast Storm Control
Mirroring
Link Aggregation
Port Security
Classifier
Policy Rule
Queuing Method
Multicast
Dos attack protect

2.2.1 VLAN

탐색 표시 줄에서 " Advanced Application> VLAN "을 선택하면 VLAN 을 구성 할 수 있습니다.

Basic Setting	VLAN Status VLAN Port										rt Set	ings		Statio	N		
Advanced Application	VLAN Search by VID							Search									
Management																	
	The Number of VLAN: 1. Current Page: 1 of 1.																
\bigcirc	Index			VID				Elap	sed Tin	ne			Sta	tus			
VLAN	1			1				0	:00:00				Sta	atic			
MAC Address Forwarding																	
Spanning Tree Protocol																	
ERPS Protocol	VID							Port N	lumber							Elansed Time	Status
EAPS Protocol	110	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	Elapood milio	Clarad
Layer 2 Tunneling Protocol	1	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0:00:00	Statio
PPPOE IA	1	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0.00.00	Statuc
Bandwidth Control		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27		
Broadcast Storm Control	VID							Port N	lumber							Elapsed Time	Status
Mirroring																	
Link Aggregation																	
Port Security																	
Classifier																	
Policy Rule																	
Queuing Method																	
Des ottack protect																	
Dos attack protect																	
	Change Pages		Pre	vious	1 [Next											

2.2. 1.1 VLAN 상태

"선택 고급 응용 프로그램> VLAN> VLAN 상태", 탐색 모음, 당신은 VLAN 의 상태를 볼 수 있습니다.

🔵 VLAN S	Status	6						VLA	N Po	rt Sett	ings		Statio	: VLA	1		
	VLA	N Sea	rch by	VID								Sear	ch				
The Number of	he Number of VLAN: 1. Current Page: 1 of 1.																
Index			VID				Elap	sed Tin	ne			Sta	itus				
1			1				0	:00:00				St	atic				
VID							Port N	lumber							Elanced Time	Status	
VID	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24 26 28			Elapsed fille	Status	
	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0.00.00	Otatia	
1	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0.00.00	Static	
VID	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	Elanced Time	Status	
VID	Port Number												Elapsed fille	Status			

Change Pages	Previous	Next

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
VLAN 상태	장치에 구성된 모든 VLAN 보기
VID로 VLAN 검색	지정된 VLAN 을 보려면 VID 를 입력하십시오.

【구성 예】

예: VID 의 VLAN 을 "1"로 봅니다.

🔵 VLAN S	itatus							VLAN Port Settings Static VI							<u>1</u>	
	VLAN Search by VID							>				Searc	ch			
The Number of	he Number of VLAN: 1. Current Page: 1 of 1.															
Index	VID							sed Ti	me			Sta	tus			
1	1							:00:00				Sta	atic			
VID							Port	lumbe	r						Flanced Time	Otatua
VID	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	Elapsed filme	Status
4	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0.00.00	Otatio
1	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0:00:00	Static
145	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	Flores d Times	01-1-1-
VID							Port N	lumbe	r						Elapsed Time	Status

2.2. 1.2 VLAN 포트 설정

"선택 고급 응용 프로그램> VLAN> VLAN 포트 설정", 탐색 모음, 당신은 VLAN 포트를 설정할 수 있습니다.

VLAN Port	Settings			VLAN Statu
 Global G\	/RP			
Port	PVID	Acceptable Frame	Port Mode	Port GVRP Ingress Check

*		All 🔻	Hybrid 🔻	v
		Ethernet 1000M	I Port	
e0/0/1	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
e0/0/2	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
e0/0/3	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
e0/0/4	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
e0/0/5	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
e0/0/6	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
e0/0/7	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
e0/0/8	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
e0/0/9	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
e0/0/10	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
e0/0/11	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
e0/0/12	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
e0/0/13	1	All 🔻	Hybrid 🔻	

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
PVID	포트의 PVID 를 수정할 수 있으며 기본 포트 PVID 는 "1"입니다.
	다음 종류를 선택하십시오.
치요 파레이	모두
어풍프데임	태그 만
	태그 없음 만
	다음 모드를 선택하십시오.
	하이브리드 : 포트는 VLAN 의 태그 멤버 또는 태그 해제 멤버 일
	수 있으며 여러 VLAN 의 멤버 포트가 될 수 있습니다.
포트 모드	트렁크 : 포트는 VLAN 의 태그 구성원 만 될 수 있으며 여러
	VLAN 의 구성원 포트가 될 수 있습니다.
	액세스 : 포트는 VLAN 에서 태그 해제의 구성원 만 될 수 있으며
	포트는 VLAN 에만있을 수 있습니다.
	GVRP 열기 또는 닫기 선택, 동적 VLAN 학습 기능, 포트 모드는
	트렁크 모드 여야 함

	오픈 포트 필터링 기능 포트 설정이 Tagged 유형의 메시지 만
소지 한이	수신하는 경우 Ingress Check 기능이 열려 있으면 포트가
우신 확인	태그가없는 유형의 메시지를 수신하면 Untagged 유형의
	메시지는 폐기됩니다. 기본 포트 필터링 기능이 열립니다.

【주의 사항】

패킷에 대한 하이브리드 포트 :

패킷 수신, VLAN 정보가 있는지 판단 : 포트 PVID 에 재생이없는 경우 교환 및 전달,있는 경우 하이브리드 포트가 VLAN 데이터를 허용하는지 여부 : 전달 가능 여부 또는 폐기 (포트 구성에서 태그 해제) 태그 해제 구성은 메시지를 보낼 때만 작동합니다.)

패킷을 보낼 하이브리드 포트 :

- 1. 이 포트 속성에서 VLAN 을 결정합니다 (disp 인터페이스는 VLAN 태그를 해제 할 포트, VLAN 태그를 볼 수 있음).
- 2. 태그 제거 VLAN 정보의 경우 태그가 직접 전송되면 다시 전송하십시오.

【구성 예】

예: 포트 1 의 PVID 가 "1"로 설정되고, 프레임 유형이 "모두"로 설정되고, 포트 모드가 "하이브리드"로 설정되고, 포트 GVRP 가 켜지지 않으며, 진입 검사 기능이 다음과 같습니다. 열었습니다.

Ethernet 1000M Port													
e0/0/1 1	AII	T	Hybrid T										

2.2. 1.3 정적 VLAN

탐색 표시 줄에서 "고급 애플리케이션> 정적 VLAN"을 선택하면 정적 VLAN 을 구성 할 수 있습니다.

Current static VLA	N										<u>VL</u>	AN Sta	<u>atus</u>		
0001 🔺		Port Number [Click for changing or selecting]													
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	
		F	Port Nu	mber[Selecta	all: - [1	lone]	Т[Т	agge	d] U	[Unta	gged]]		
•		VLA [N Grou Name Refres	p ID sh	1 Add	I 	lodify	D	elete	Ca	ancel				
Total 1 records															
VID				Name	е					Del	ete				
1]				

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
VLAN 그룹 ID	VLAN 그룹 ID
이름	VLAN 그룹 이름

【구성 예】

VLAN 구성원 추가 및 삭제

예: 새 VLA N 추가, VLAN 그룹 ID 120 에는 태그가없는 멤버 포트 6,8 이 포함됩니다. 태그 멤버 포트 18,20. 사용자는 포트 번호 아래의 흰색 영역을 클릭하여 포트 멤버를 수정할 수 있습니다.

🔵 🥥 Static VL	.AN										VL/	AN Sta	atus	
Current static														
VLAN														
0001 🔺		Port Number [Click for changing or selecting]												
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
		-	U	U	-	-	-	-	Т	Т	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27
		F	Port Nu	imber[Select :	all: - [N	lone]	Т[Т	agge	d] U	[Unta	gged]]	
					F		1							
		VLA	N Grou	ıp ID	1	120								
			Name											
		[Refre	sh	Add	5 M	lodify	D	elete	Ca	ancel			
							- 1							
-														

2.2. 2 MAC 주소 전달

탐색 표시 줄에서 " 고급 응용 프로그램> MAC 주소 전달 "을 선택하면 MAC 주소 전달 을 구성 할 수 있습니다.

Basic Setting) MA	C Ado	dress	Forw	/ardir	ıg								
Advanced Application		M/	AC Add	iress					1:				:		
Management			VID						l:						
			MAC T	vpe		Sta	tic Ma	IC.	T						
	p	ort (N	Black	khole I	lac)										
VLAN			bido												
AC Address Forwarding															
Spanning Tree Protocol								Ad	d (Cancel					
ERPS Protocol															
EAPS Protocol			P	ort Nui	mber (L	inknov	/n sou	rce ma	c pack	et drop	settin	gs]			
Layer 2 Tunneling Protocol	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
PPPOE IA															
Bandwidth Control															
Broadcast Storm Control	1	3	5	7	q	11	13	15	17	19	21	23	25	27	
Mirroring		Ŭ	Ŭ		Ŭ		10					20	20	21	
Link Aggregation						Port N	umber	[Apply	ali: U	1					
Port Security															
Classifier									Mod	fy					
Policy Rule															
Queuing Method	In	dex	Ac	tive		MAC	MAC Address			VID Port		t	Status	Delete	
Multicast		1	Y	es	1	00:0a:	3a:00:0)3:ee		1		сри		static	Delete
Dos attack protect		2	Y	es		00:0b:	2f:53:7	0:51		1		e0/0/	4	dynamic	Delete
		3	Y	es		00:0c:	29:83:7	1:42		1		e0/0/	4	dynamic	Delete
		4	Y	es		00:0e	c6:ce:	5f:bd		1		e0/0/	4	dynamic	Delete
		5	Y	es		00:11:	22:22:0	0:01		1		e0/0/	4	dynamic	Delete
		6	Y	es		00:11:	33:33:0	0:01		1		e0/0/	4	dynamic	Delete
		7	Y	es		00:1b:	21:2e:o	la:d2		1		e0/0/	4	dynamic	Delete
		8	Y	es		00:1e:	37:16:0	6:03		1		e0/0/	4	dynamic	Delete

【매개 변수 설명 】

	MAC 유형 :
	정적 MAC
MAC 유형	동적 MAC
	블랙홀 MAC
	영구 MAC

【주의 사항】

블랙홀 MAC : PC 의 MAC 주소가 스위치에 블랙홀 MAC 으로 구성된 경우 PC 의 패키지는 스위치에 의해 폐기 되고 네트워크로 전달되지 않습니다.

【구성 예】

1. MAC 주소 전달

WIAC Address Forw	arding							
MAC Address	00	: 01	: 33	: jt	: dc	:	aq	
VID	1							
МАС Туре	Statio	: Mac	•					
Port (No Blackhole Mac)	8							

Add Cancel

2. 알 수없는 소스 Mac 패킷 드롭 설정.

	Port Number [unknown source mac packet drop settings]												
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27
					Port N	umber	[Apply	all: 🗆]				
	Modify												

2.2. 3 스패닝 트리 프로토콜

탐색 표시 줄에서 "Advanced Application> Spanning Tree Protocol "을 선택하면 **스패닝 트리** 프로토콜 을 구성 할 수 있습니다.

Basic Setting	🔵 🎱 Spanni	ng Tree Proto	ocol Status		Configuration	STP/RSTP
Advanced Application	Spanning Tree	Protocol: DST				
Management	spanning free	FIOLOCOL KST				
	Glo	obal Spanning Tre	ee		Enable	
		Our Bridge ID		32	768-000a6a.0003e	e
MAN		Root Bridge ID		32	768-000a6a.0003e	e
VLAN		Root Path Cost			0	
MAC Address Forwarding	H	ello Time (secono	1)		2	
Spanning Tree Protocol	Π	lax Age (second)		20	
EKPS Protocol	Forw	arding Delay (sec	ond)		15	
EAPS Protocol	Торо	ology Changed Ti	nes		1	
Layer 2 Tunneling Protocol						
PPPOE IA	Port	Active	Pathcost	Priority	Role	State
Bandwidth Control	e0/0/1	enable	20000	128	designatedPort	disabled
Broadcast Storm Control	e0/0/2	enable	20000	128	designatedPort	forwarding
Mirroring	00/0/3	onablo	20000	120	dosignatodDort	dicablod
Link Aggregation	-0/0/3	enable	20000	120	designated Port	uisableu
Port Security	eu/u/4	enable	20000	128	designatedPort	torwarding
Classifier	e0/0/5	enable	20000	128	designatedPort	disabled
Policy Rule	e0/0/6	enable	20000	128	designatedPort	disabled
Queuing Method	e0/0/7	enable	20000	128	designatedPort	disabled
Multicast	e0/0/8	enable	20000	128	designatedPort	disabled
Dos attack protect	e0/0/9	enable	20000	128	designatedPort	disabled
	e0/0/10	enable	20000	128	designatedPort	disabled
	e0/0/11	enable	20000	128	designatedPort	disabled
	e0/0/12	enable	20000	128	designatedPort	disabled
	00/0/43	onablo	20000	400	designatedDort	dicablod

2.2. 3.1 스패닝 트리 프로토콜 상태

탐색 모음에서 "고급 응용 프로그램> 스패닝 트리 프로토콜> 스패닝 트리 프로토콜 상태 "를 선택하면 스패닝 트리 프로토콜 상태 를 볼 수 있습니다. 🔇 🥥 Spanning Tree Protocol Status 💦 🔵

Spanning Tree Protocol: RSTP

Glo	obal Spanning Tre	ee	Enable					
	Our Bridge ID		32768-000a6a.0003ee					
	Root Bridge ID		32768-000a6a.0003ee					
	Root Path Cost			0				
H	ello Time (second	i)		2				
Π	lax Age (second))		20				
Forw	arding Delay (sec	ond)		15				
Торс	ology Changed Tir	nes		0				
Port	Active	Pathcost	Priority	Role	State			
e0/0/1	enable	20000	128	designatedPort	disabled			
e0/0/2	enable	20000	128	designatedPort	disabled			
e0/0/3	enable	20000	128	designatedPort	forwarding			
e0/0/4	enable	20000	128	designatedPort	disabled			
e0/0/5	enable	20000	128	designatedPort	disabled			
e0/0/6	enable	20000	128	designatedPort	disabled			
e0/0/7	enable	20000	128	designatedPort	disabled			
e0/0/8	enable	20000	128	designatedPort	disabled			

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
루트 경로 비용	루트 경로 비용 구성
Hello 시간 (초)	스위치는 패킷 간격으로 bpdu 를 보냅니다.
비미 여러 (+)	포트는 아직 시간 내에 메시지를받지 못하고 토폴로지 변경을
· 외대 언딩 (소)	시작합니다.
전달 지연 (초)	포트 전환 시간 의 상태
토폴로지 변경 시간	토폴로지 변경 횟수

2.2. 3.2 스패닝 트리 구성

탐색 표시 줄에서 " 고급 응용 프로그램> 스패닝 트리 프로토콜> 스패닝 트리 구성 "을 선택하면 스패닝 트리를 구성 할 수 있습니다.

Spanning Tree Configuration Statements State							
Spanning Tree Mode	 IEEE compatible Spanning Tree Rapid Spanning Tree Multiple Spanning Tree 						
Global Spanning Tree status	 Enable Disable 						

Apply Cancel

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명					
	스패닝 트리 모드 :					
	IEEE 호환 스패닝 트리					
스페깅 드디 모드	빠른 스패닝 트리					
	다중 스패닝 트리					
글로벌 스패닝 트리						
상태	열기 또는 닫기 글로벌 스패닝 선택					

【구성 예】

이러한 s : "Rapid Spanning Tree"와 같은 스패닝 트리 모드는 글로벌 스패닝을 엽니 다.

Spanning Tree Configuration Sta		
Spanning Tree Mode	 IEEE compatible Spanning Tree Rapid Spanning Tree Multiple Spanning Tree 	
Clobal Spanning Trac status	• Enable	
Global Spanning Tree Status	O Disable	
	Apply Cancel	

2.2. 3.3 호환 / 고속 스패닝 트리 프로토콜

탐색 모음에서 "고급 응용 프로그램> 스패닝 트리 프로토콜> 호환 / 고속 스패닝 트리 프로토콜 "을 선택하면 호환 / 고속 스패닝 트리 프로토콜 을 구성 할 수 있습니다.

Compatible/Rapid Spanning Tree I	Protoc	ol <u>Status</u>
Bridge Priority	32768	T
Hello Time	2	Seconds
MAX Age	20	Seconds
Forwarding Delay	15	Seconds

Port	Active	Priority	Path Cost
*			
e0/0/1		128	20000
e0/0/2	Ø	128	20000
e0/0/3	Ø	128	20000
e0/0/4	Ø	128	20000
e0/0/5	Ø	128	20000
e0/0/6	Ø	128	20000
e0/0/7	Ø	128	20000
e0/0/8	Ø	128	20000
e0/0/9	Ø	128	20000
e0/0/10		128	20000
e0/0/11		128	20000

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
브리지 우선 순위	32768 의 기본 인스턴스 브리지 우선 순위 인 브리지 우선 순위
	설정
안녕하세요 시간	스위치는 패킷 간격으로 bpdu 를 보냅니다.
최대 나이	포트는 아직 시간 내에 메시지를받지 못하고 토폴로지 변경 을
	시작합니다.
전달 지연	포트 전환 시간의 상태
포트 우선 순위	포트 인스턴스 우선 순위 설정, 기본값은 128
경로 비용	포트 비용 구성

【구성 예】

예:

1. 브리지 우선 순위를 32768 로 구성하고 Hello Time 은 2 초, MAX Age 는 20 초, Forwarding Delay 는 15 초입니다.

Compatible/Rapid Spanning Tree	Protoc	sol Sta	atus
Bridge Priority	32768	T	
Hello Time	2	Seconds	
MAX Age	20	Seconds	
Forwarding Delay	15	Seconds	

2. 포트 24 의 우선 순위는 64 이고 경로 비용은 20000 입니다.

e0/0/24		64	20000
e0/1/1	V	128	2000
e0/1/2	Ø	128	2000
e0/1/3	Ø	128	2000
e0/1/4		128	2000
Apply Cancel			

2.2. 3.4 다중 스패닝 트리 프로토콜

탐색 모음에서 "고급 응용 프로그램> 스패닝 트리 프로토콜> 다중 스패닝 트리 프로토콜 "을 선택하면 다중 스패닝 트리 프로토콜 을 구성 할 수 있습니다. 🔇 🎱 Multiple Spanning Tree Protocol

Bridge:			
Hello Time	2	seconds	
MAX Age	20	seconds	
Forwarding Delay	15	seconds	
Maximum hops	20		
Configuration Name			
Revision Number	0		
Instance: Instance Bridge Priority VLAN Range	0 32768 ▼		
	Add R	emove Clear	
Instance : 0			
Port	Active	Priority	Path Cost

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
안녕하세요 시간	스위치는 패킷 간격으로 bpdu 를 보냅니다.
최대 연령	포트는 아직 시간 내에 메시지를받지 못하고 토폴로지 변경을
	시작합니다.
전달 지연	포트 전환 시간의 상태
최대 홉	스패닝 트리에서 BPDU 가 지원할 수있는 최대 홉 수 설정
구성 이름	구성 이름 입력
개정 번호	개정 번호 설정
예	인스턴스 번호
브리지 우선 순위	우선 순위 설정 브리지 예, 32768 의 기본 인스턴스 브리지 우선
	순위
VLAN 범위	VLAN 범위 설정
포트 우선 순위	포트 인스턴스 우선 순위 설정, 기본값은 128
경로 비용	포트 비용 구성

Status
1. 브릿지

Hello Time	2	seconds
MAX Age	20	seconds
Forwarding Delay	15	seconds
Maximum hops	20	
Configuration Name	1	
Revision Number 인스턴스	0 Apply	Cancel
Revision Number 인스턴스 Istance:	0 Apply	Cancel
Revision Number 인스턴스 Instance:	0 Apply	Cancel
Revision Number 인스턴스 Instance: Bridge Priority	0 Apply 1 32768 •	Cancel
Revision Number 인스턴스 Istance: Instance Bridge Priority VLAN Range	0 Apply 1 32768 • 1-8	Cancel

e0/0/24		64	20000
e0/1/1	Ø	128	2000
e0/1/2	Ø	128	2000
e0/1/3	Ø	128	2000
e0/1/4	Ø	128	2000



2.2. 4 ERPS 프로토콜

탐색 바에서 " Advanced Application> ERPS Protocol "을 선택하면 ERPS 프로토콜을 구성 할 수 있습니다.

Basic Setting	Ethernet Ring Protection	on Switching		
Advanced Application Management	Global ERPS status	 Enable Disable 		
	Instance:			
VLAN	Instance	0 Searc	h	
MAC Address Forwarding	Meg Level	0 🔻		
Spanning Tree Protocol	Ring Id	1		
ERPS Protocol	Ring Level	Master Ring	Sub Ring	
EAPS Protocol	Control VI AN	- Masterrang	o Gubrung	
Layer 2 Tunneling Protocol	Control VEAN			
PPPOE IA	Protected-Instance List			
Bandwidth Control	Ring Port0	Link Ro	ile common 🔻	
Broadcast Storm Control	Ring Port1	Link Ro	le common 🔻	
Mirroring				
Link Aggregation		Add	Remove	
Port Security				
Classifier	Instance		Ring Active	
Policy Rule	*			
Queuing Method	0			
Multicast	1			
Dos attack protect	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
글로벌 ERPS 상태	열기 또는 닫기 ERPS 선택
예	0-15, 활성 인스턴스의 범위입니다.
메그 레벨	0-7 의 범위
링 ID	1-239 의 범위
링 레벨	마스터 링 및 서브 링
VLAN 제어	ERRP 링을 구성하기 전에 VLAN 을 구성해야합니다.
보호 된 인스턴스 목록	MST 인스턴스 적용
링 포트 1	구성 가능한 포트는 공통, 소유자, 이웃, 다음 이웃입니다.
링 포트 2	구성 가능한 포트는 공통, 소유자, 이웃, 다음 이웃입니다.

【구성 예】

예: Open Global ERPS

Global ERPS status

2.2. 5 EAPS 프로토콜

탐색 표시 줄에서 " 고급 응용 프로그램> EAPS 프로토콜 "을 선택하면 EAPS 프로토콜을 구성 할 수 있습니다.

Basic Setting	🔵 🎱 Ethernet Automatic Pro	tection Swite	ching		Doma
Advanced Application	FAPS.				
lanagement	EAT 5.				
	Active				
	Hello Time	1 se	econds		
VLAN	Fail Timer	6 sr	econds		
MAC Address Forwarding	Major Fault	5 Sf	econds		
Spanning Tree Protocol	Pre Forward	6 s(econds		
ERPS Protocol	Dro Un	0	aanda		
APS Protocol	Pre op	U	econus		
ayer 2 Tunneling Protocol					
PPOE IA		A	oply Cancel		
Bandwidth Control					
Broadcast Storm Control					
Airroring	Domain:				
ink Aggregation	Demois ID				
Port Security	Domain ID	UV			
Classifier	Control VLAN				
Policy Rule	Work Mode	standard	•		
Queuing Method	Topo Collect				
Aulticast					
Dos attack protect					
		Add	Cancel Clear		
	Domain ID Control VLAN	Work Mod	le Topo Collect	Ring List	Delete
		D	elete Cancel		

2.2. 5.1 이더넷 자동 보호 전환

탐색 표시 줄에서 " **고급 애플리케이션> EAPS 프로토콜> 이더넷 자동 보호 전환** "을 선택하면 이더넷 자동 보호 전환을 구성 할 수 있습니다. Ethernet Automatic Protection Switching

|--|

EAPS:		
Active		
Hello Time	1	seconds
Fail Timer	6	seconds
Major Fault	5	seconds
Pre Forward	6	seconds
Pre Up	0	seconds

Apply Cancel

Domain:

Control VLAN	
Work Mode	standard 🔻
Topo Collect	

【매개 변수 설명 】

매개 벼스	서며
에게 친구	20
유효한	EAPS 열기 또는 닫기 선택
안녕하세요 시간	스위치는 패킷 간격으로 bpdu 를 보냅니다.
F 괴롭히다 타이머	정보 시간 제한 구성
중대한 결함	주요 오류 타이머는 시스템에 의해 자동으로 업데이트됩니다.
사전 전달	사전 전달 타이머는 시스템에 의해 자동으로 업데이트됩니다.
사전	루프 복구 대기 시간
도메인 ID	EAPS 도메인을 생성 할 때 도메인 ID 를 지정해야합니다.
VLAN 제어	EAPS 링을 구성하기 전에 VLAN 을 구성해야합니다.
	작업 모드 :
작업 모드	표준
	화웨이
	eips-subring
Topo 수집	열기 또는 닫기 선택 Topo Collect

【구성 예】

1. EAPS

EAPS:		
Active		
Hello Time	1	seconds
Fail Timer	6	seconds
Major Fault	5	seconds
Pre Forward	6	seconds
Pre Up	0	seconds
2. 도메인 Domain:		
Domain ID	0 •	
Control VLAN	5	
Work Mode	huaw	ei 🔻
Topo Collect		
	C	dd Cancel Clear

2.2. 5.2 EAPS 도메인

탐색 모음에서 " 고급 애플리케이션> EAPS 프로토콜> EAPS 도메인 "을 선택하면 EAPS 도메인 을 구성 할 수 있습니다.

Domain:

Domain ID	0 🔻	
Control VLAN	5	(sub: 6)
Work Mode	standard	T
Topo Collect		

Ring:

Active	
Ring ID	0 •
Query Solicit	
Bridge Role	master 🔻
Primary Port	
Secondary Port	
Level	0 •
	Add Cancel Clear

Ring ID	Active	Role	Level Stm	Query	Primary/Common	Secondary/Edge	Delete	
					Solicit	Port: state	Port: state	

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
도메인 ID	도메인 ID 선택
제어 방식 OL VLAN	EAPS 링을 구성하기 전에 VLAN 을 구성해야합니다.
	작업 모드 :
작업 모드	표준
	화웨이
	eips-subring
Topo 수집	열기 또는 닫기 선택 Topo Collect
유효한	열기 또는 닫기 링 선택
링 ID	링 ID 선택
질의 요청	쿼리 요청 열기 또는 닫기 선택
	브리지 역할 :
	마 스테 저
브리지 역할	운송
	가장자리
	어시스턴트 에지

수편	수평:
10	0, 1

1. 도메인 구성

Domain:

Domain ID	0 🔻	
Control VLAN	5	(sub: 6)
Work Mode	standard	T
Topo Collect		
		-

2. 링 구성

Ring:

Active				
Ring ID	11 🔻			
Query Solicit				
Bridge Role	master 🔻			
Primary Port	8			
Secondary Port	7			
Level	1 •			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Add Cancel Clear				

2.2. 6 레이어 2 터널링 프로토콜

탐색 표시 줄에서 "고급 응용 프로그램> EAPS 프로토콜 레이어 2 터널링 프로토콜 "을 선택하면 포트가 터널 작업을 수행하도록 지정하는 프로토콜 메시지를 구성 할 수 있습니다.

Basic Setting	🔵 🔘 Layer 2	Protocol	Tunnel				
Advanced Application							
Management						Doint to Doir	at
	Port	CDP	STP	VTP	PAGP	LACP	
	*						
VLAN	e0/0/1						
MAC Address Forwarding	e0/0/2						
Spanning Tree Protocol	e0/0/3						
ERPS Protocol	e0/0/4						
EAPS Protocol	e0/0/5						
Cayer 2 Tunneling Protocol	e0/0/6						
PPPOE IA	e0/0/7						
Bandwidth Control	e0/0/8						
Broadcast Storm Control	e0/0/9				·····		
Mirroring	e0/0/10						
Link Aggregation	e0/0/11						
Port Security	e0/0/12						
Classifier Believ Belie	e0/0/12						
Policy Rule	0/0/13						
Queuing Method	00/0/14						
Multicast	e0/0/15						
Dos attack protect	e0/0/16						
	e0/0/17						
	e0/0/18						<u> </u>
	e0/0/19						<u> </u>
	e0/0/20						
	e0/0/21						
	e0/0/22						
	e0/0/23						

e0/0/21					
e0/0/22					
e0/0/23					
e0/0/24					
e0/1/1					
e0/1/2					
e0/1/3					
e0/1/4					
Apply Cancel					

2.2.7 PPPoE IA

내비게이션 바에서 "Advanced Application> PPPoE IA "를 선택하면 PPPoE IA 를 설정할 수 있습니다.

Basic Setting	🕻 🥥 Intermediate Agent	Port
Advanced Application		
Management	delimiter	space 🔻
	format	binary 🔻
	Туре	standard 🔻
VLAN		
MAC Address Forwarding		
Spanning Tree Protocol		
ERPS Protocol		
EAPS Protocol		Apply Cancel
Layer 2 Tunneling Protocol		
(PPPOE IA)		
Bandwidth Control		
Broadcast Storm Control		
Mirroring		
Link Aggregation		
Port Security		
Classifier		
Policy Rule		
Queuing Method		
Multicast		
Dos attack protect		

2.2. 7.1 중간 에이전트

탐색 모음에서 " 고급 응용 프로그램> PPPoE IA> 중간 에이전트 "를 선택하면 중간 에이전트를 구성 할 수 있습니다 .

🤇 🧼 Intermediate Agent 💦 🔪	Port
delimiter	space 🔻
format	binary 🔻
Туре	standard 🔻

Apply	Cancel
7 apply	ouncer

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
구분자	구분 기호를 구성하고 "space", ":", ".", "#", "/"를 선택합니다.
체재	형식 구성, 바이너리 선택, ASCII
유형	메시지 유형 구성 , 표준, Huawei, 자체 정의 선택

【구성 예】

예: 중간 에이전트

🛛 🍥 Intermediate Agent 👘 🔪	Port
delimiter	space 🔻
format	binary 🔻
Туре	standard 🔻

Apply	Cancel

구성.

2.2. 7.2 포트

"선택 고급 응용 프로그램> PPPoE 를 IA> 포트를 "탐색 모음에서, 당신은 구성 할 수 있습니다 포트 .

🛛 🥥 Port 👘 🔵

Intermediate Agent

Port	Active	Server Trusted State	Drop	strategy	Circuit-id
*		Untrusted ▼	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/1		Untrusted ▼	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/2		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/3		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/4		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/5		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/6		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/7		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/8		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/9		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/10		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/11		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/12		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/13		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/14		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/15		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/0/16		Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
유효한	열기 또는 닫기 포트 PPPOE IA 선택
서버 신뢰 상태	업스트림 포트를 신뢰할 수 있음 또는 신뢰할 수 없음으로 구성
하락	포트에서 수신 한 pppoe padi / pado 패킷 구성

예: 포트를 구성합니다.

				d
e0/0/24	Trusted	None 🔹	Replace	
e0/1/1	Untrusted v	None •	Replace 🔻	
e0/1/2	Untrusted ▼	None •	Replace 🔻	
e0/1/3	Untrusted 🔻	None 🔻	Replace 🔻	
e0/1/4	Untrusted 💌	None •	Replace V	

Apply Cancel

2.2. 8 대역폭 제어

탐색 바에서 " 고급 애플리케이션> 대역폭 제어 "를 선택하면 대역폭 제어 를 구성 할 수 있습니다.

Basic Setting	🔵 🕘 Bandwidth	Control			
Advanced Application	Port	Ingress Rate(u	nit:64kbps)	Egress Rat	e(unit:64kbps)
Management	*		Kbps		Kbps
management	e0/0/1	0	Kbps	0	Kbps
	e0/0/2	0	Kbps	0	Kbps
VI AN	e0/0/3	0	Kbps	0	Kbps
MAC Address Forwarding	e0/0/4	0	Kbps	0	Kbps
Spanning Tree Protocol	e0/0/5	0	Khne	0	Khne
ERPS Protocol	00/0/6	0	Khoa	0	Kbpa
EAPS Protocol	60/0/0	U	Kops	U	Kops
Layer 2 Tunneling Protocol	e0/0/7	0	Kbps	0	Kbps
PPPOE IA	e0/0/8	0	Kbps	0	Kbps
Control	e0/0/9	0	Kbps	0	Kbps
Broadcast Storm Control	e0/0/10	0	Kbps	0	Kbps
Mirroring	e0/0/11	0	Khns	0	Khns
Link Aggregation	00/0/12	0	Khaa	0	Keps
Port Security	e0/0/12	U	Kops	U	Kops
Classifier	e0/0/13	0	Kbps	0	Kbps
Policy Rule	e0/0/14	0	Kbps	0	Kbps
Queuing Method	e0/0/15	0	Kbps	0	Kbps
Multicast	e0/0/16	0	Kbps	0	Kbps
Dos attack protect	e0/0/17	0	Kbps	0	Kbps
	e0/0/18	0	Khne	0	Khne
	0/0/10	0	Kupa	0	Kupo
	e0/0/19	U	Kops	U	KDps
	e0/0/20	0	Kbps	0	Kbps
	e0/0/21	0	Kbps	0	Kbps
	e0/0/22	0	Kbps	0	Kbps

【주의 사항】

1Mbit / s = 1000Kbit / s = 1000 / 8KB / s = 125KB / s . 즉, 1M 대역폭의 이론적 속도는 125KB / s 입니다.

【구성 예】

예: Configure port-24 Ingress Rate 는 64kbps, Egress Rate 는 128kbps 입니다.

e0/0/24	64	Kbps 🤇	128	Kbps
e0/1/1		Kbps		Kbps
e0/1/2		Kbps		Kbps
e0/1/3		Kbps		Kbps
e0/1/4		Kbps		Kbps



2.2. 9 브로드 캐스트 스톰 제어

네비게이션 바에서 " 고급 애플리케이션 > 브로드 캐스트 스톰 제어 "를 선택하면 브로드 캐스트 스톰 제어 를 구성 할 수 있습니다.

Basic Setting	e0/0/7	49984	pps	0	pps	0	pps
Advanced Application	e0/0/8	49984	pps	0	pps	0	pps
Management	e0/0/9	49984	pps	0	pps	0	pps
	e0/0/10	49984	pps	0	pps	0	pps
	e0/0/11	49984	pps	0	pps	0	pps
VLAN	e0/0/12	49984	pps	0	pps	0	pps
MAC Address Forwarding	e0/0/13	49984	pps	0	nns	0	pps
Spanning Tree Protocol	e0/0/14	40094	ppo	0			ppo
ERPS Protocol	60/0/14	49904	pps	U	pps	U	pps
EAPS Protocol	e0/0/15	49984	pps	0	pps	0	pps
Layer 2 Tunneling Protocol	e0/0/16	49984	pps	0	pps	0	pps
PPPOE IA	e0/0/17	49984	pps	0	pps	0	pps
Bandwidth Control	e0/0/18	49984	pps	0	pps	0	pps
Groadcast Storm Control	e0/0/19	1998/	nne	0	nne	0	nne
Mirroring	cororito	43304	hho		hho	·····	hho
Link Aggregation	e0/0/20	49984	pps	0	pps	0	pps
Port Security	e0/0/21	49984	pps	0	pps	0	pps
Classifier	e0/0/22	49984	pps	0	pps	0	pps
Policy Rule	e0/0/23	1998/	nne	0	nne	0	nne
Queuing Method	0010120	43304	hho		hha		ppo
Multicast	e0/0/24	49984	pps	0	pps	0	pps
Dos attack protect	e0/1/1	49984	pps	0	pps	0	pps
	e0/1/2	49984	pps	0	pps	0	pps
	e0/1/3	49984	pps	0	pps	0	pps
	e0/1/4	49984	pps	0	pps	0	pps

Refresh Apply Cancel

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
 	방송 속도 제한 (범위 : 64-32000000, 단위 : pps, 64 의 배수를
56	입력해야 함, 기본값은 49984)
Multicas t	멀티 캐스트 속도 제한 (범위 : 64-32000000, 단위 : pps, 64 의
	배수를 입력해야 함, 기본값은 49984)
유니 캐스트	유니 캐스트 속도 제한 (범위 : 64-32000000, 단위 : pps, 64 의
	배수를 입력해야 함, 기본값은 49984)

【주의 사항】

1Mbit / s = 1000Kbit / s = 1000 / 8KB / s = 125KB / s 즉, 1M 대역폭의 이론적 속도는 125KB / s 입니다.

【구성 예】

예: Port1 브로드 캐스트를 6400pps 로, 멀티 캐스트를 3200pps 로, 유니 캐스트를 3200pps 로 설정합니다.

Broadcast Stor	m Control							
Port	Broadcast(unit:6	4pps)	Multicast(u	nit:64	pps)	Unicast(unit:64p	ops)
*		pps			pps			pps
e0/0/1	6400	pps	3200		pps	3200		pps

2.2. 10 미러링

내비게이션 바에서 "고급 애플리케이션> 미러링 "을 선택하면 미러링 을 설정할 수 있습니다.

Basic Setting	Mirroring		
Advanced Application	Active		
Management	Monitor Po		
	Dert	Mirrorod	Direction
VLAN	POIL	Millored	Direction
MAC Address Forwarding			Ingress V
Spanning Tree Protocol	e0/0/1		Ingress 🔻
ERPS Protocol	e0/0/2		Ingress 🔻
EAPS Protocol	e0/0/3		Ingress 🔻
Layer 2 Tunneling Protocol	e0/0/4		Ingress 🔻
PPPOE IA	e0/0/5		Ingress 🔻
Bandwidth Control	e0/0/6		Ingress 🔻
Broadcast Storm Control	e0/0/7		Ingress V
Mirroring	e0/0/8		Ingress T
Link Aggregation	e0/0/9		
Port Security	00/0/10		Ingress T
Classifier	- 0/0/14		ingress •
Policy Rule	eU/U/11		ingress V
Queuing Method	e0/0/12		Ingress 🔻
Multicast	e0/0/13		Ingress 🔻
Dos attack protect	e0/0/14		Ingress 🔻
	e0/0/15		Ingress 🔻
	e0/0/16		Ingress 🔻
	e0/0/17		Ingress 🔻
	e0/0/18		Ingress 🔻
	e0/0/19		Ingress 🔻
	e0/0/20		Ingress T
	e0/0/21	—	Ingress V

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
유효한	열기 또는 닫기 미러링 선택
	모니터링 포트를 설정하고 소스 포트의 흐름 데이터를 메시지
모니터 포트	분석기로 전달하여 메시지를 분석 한 다음 모니터링 포트로
	전달합니다.
미러링 됨	미러 소스 포트를 구성하려면 확인란을 선택하십시오.

바창	미러	메시지의	방향을	구성하고	Ingress,	Egress,	Both	를
10 00	선택전	하십시오.						

예: 미러링 열기, 모니터링 포트 구성은 포트 8, 소스 포트는 포트 7, 미러 메시지는 양방향입니다.

() Mirroring		
Active		
Monitor Port	8	
e0/0/7	Ø	Both

2.2. 11 링크 어 그리 게이션

탐색 모음에서 " 고급 응용 프로그램> 링크 집계 "를 선택하면 링크 집계 를 구성 할 수 있습니다.

Basic Setting		Link Aggrega	tion Status		Link Aggregation Setting		
Advanced Application	Group	Enabled Ports	Synchronized Ports	Aggregator ID	Criteria	Status	
Management	TO	-	-		-	-	
	T1	-	-	-	-	-	
	T2	-	-	-	-	-	
VLAN	Т3	-	-	-	-	-	
MAC Address Forwarding	T4	-	-	-	-	-	
Spanning Tree Protocol	T5	-	-	-	-	-	
ERPS Protocol	T6	-	-	-	-	-	
EAPS Protocol	T7	-	-	-	-	-	
Layer 2 Tunneling Protocol	Т8	-	-	-	-	-	
PPPOE IA	Т9	-	-	-	-	-	
Bandwidth Control	T10	-	-	-	-	-	
Broadcast Storm Control	T11	-	-	-	-	-	
Mirroring	T12	-	-	-	-	-	
Link Aggregation	T13	-	-	-	-	-	
Port Security	T14	-	-	-	-	-	
Classifier	T15	-	-	-	-	-	
Policy Rule	T16	-	-	-	-	-	
Queuing Method	T17	-	-	-	-	-	
Multicast	T18	-	-	-	-	-	
Dos attack protect	T19	-	-	-	-	-	
	T20	-	-	-	-	-	
	T21	-	-	-	-	-	
	T22	-	-	-	-	-	
	T23	-	-	-	-	-	
	T24	-	-	-	-	-	
	T25	-	-	-	-	-	
	T26	-	-	-	-	-	
	T27	-	-	-	-	-	

2.2. 11.1 링크 통합 상태

" 고급 애플리케이션> 링크 통합> 링크 통합 상태 "를 선택하면 탐색 모음에서 링크 통합 상태를 볼 수 있으며 그룹 ID, 활성화 된 포트, 동기화 된 포트, 통합 기 ID, 기준, 상태를 볼 수 있습니다.

	ink Aggrega.	tion Status		Link Aggregati	on Setting
Group ID	Enabled Ports	Synchronized Ports	Aggregator ID	Criteria	Status
т0	-	-	-	-	-
T1	-	-	-	-	-
T2	-	-	-	-	-
Т3	-	-	-	-	-
T4	-	-	-	-	-
T5	-	-	-	-	-
T6	-	-	-	-	-
T7	-	-	-	-	-
Т8	-	-	-	-	-
Т9	-	-	-	-	-
T10	-	-	-	-	-
T11	-	-	-	-	-
T12	-	-	-	-	-
T13	-	-	-	-	-
T14	-	-	-	-	-
T15	-	-	-	-	-
T16	-	-	-	-	-
T17	-	-	-	-	-
T18	-	-	-	-	-
T19	-	-	-	-	-
T20	-	-	-	-	-
T21	-	-	-	-	-
T22	-	-	-	-	-

2.2. 11.2 링크 통합 설정

내비게이션 바에서 "고급 응용 프로그램> 링크 통합> 링크 통합 설정 "을 선택하면 링크 통합을 설정할 수 있습니다.

Status LACP

Port	Group ID	LACP Mode	CRITERIA
e0/0/1	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/2	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/3	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/4	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/5	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/6	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/7	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/8	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/9	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/10	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/11	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/12	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/13	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/14	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/15	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/16	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/17	none 🔻	none 🔻	none 🔻
e0/0/18	none 🔻	none 🔻	none 🔻

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
그룹 ID	지정된 집계 그룹 ID 에 포트 추가
LACP 모드	포트 통합 구성 (정적 / 활성 / 수동)
기준	집계 그룹 부하 분산 구성 (src-mac / dst-mac / src-dst-mac / src-ip / dst-ip / src-dst-ip)

【구성 예】

예: 집계 그룹 포트 -8 의 구성 매개 변수.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 		 		
e0/0/8	T1	•	active	•	src-mac	•	

2.2. 11.3 링크 통합 제어 프로토콜

탐색 모음에서 " 고급 응용 프로그램> 링크 집계> 링크 집계 제어 프로토콜 "을 선택하면 링크 집계 제어 프로토콜 을 구성 할 수 있습니다.

Link Aggregation Control Protocol		Link Aggregation Setting
System Priority	32768	

Group ID	LACP Active
TO	
T1	
T2	
T3	
T4	
T5	
T6	
Τ7	
T8	
T9	
T10	
T11	
T12	
T13	
T14	
T15	
T16	
T17	

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
시스템 우선 순위	집계 그룹 시스템 우선 순위, 기본값은 32768 (범위 1- 65535)

【구성 예】

예:

1. 집계 그룹 T1 LACP 를 엽니 다.

Group ID	LACP Active
то	
T1	
2. 포트 8 구성의 우선 순위는 64 입니디	t.
e0/0/8	64

2.2. 12 포트 보안

탐색 모음에서 "고급 응용 프로그램> 포트 보안 "을 선택하면 포트 주소 학습 제어를 구성 할 수 있습니다.

Basic Setting Advanced Application	Mac Age Time	ecurity) :		
Management	Age-Enable 🕑	A <u>c</u> Time(uni	itsecond)	
24 451			Apply Cancel	
VLAN	Address Learn	Clabal Cantrali		
MAC Address Forwarding	Address Learn	Global Control:	mitNumbor	Hooro Number
Spanning Tree Protocol	Giobai			
ERPS PI0locol	Switch All	16383		60
EAPS PIOLOCOI				
		Re	efresh Apply Cancel	
PPPOEIA Bondwidth Control				
Broadcast Storm Control	Address Learn	Port Control:		
Mirroring	Port	Address Learning	Max Mac Limit Number	Users Number
Link Aggregation	*			
Port Security	e0/0/1		16383	0
Classifier	e0/0/2		16383	1
Policy Rule	e0/0/3		16383	0
Queuina Method	00/0/4		16303	50
Multicast	e0/0/4	•	10303	29
Dos attack protect	e0/0/5	Z	16383	0
	e0/0/6		16383	0
u/	e0/0/7		16383	0
	e0/0/8		16383	0
	e0/0/9	V	16383	0
	e0/0/10	 Image: A second s	16383	0
	e0/0/11	Ø	16383	0
	e0/0/12	v	16383	0

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명					
나이 활성화	연령 지원 열기					
나이-시간	Age Time 설정 (10-1000000 범위, 단위 : 초)					
최대 Mac 제한 번호 (글로벌)	글로벌 Max MAC Limit Number (0-16384) 설정					
조고 하스	포트의 MAC 주소 학습 기능은 전원 스위치를 활성화합니다					
구꼬 익급	(기본 포트 MAC 학습 기능이 열립니다).					
최대 Mac 제한 수 (포트)	포트 최대 MAC 제한 번호 설정 (0-16384)					
사용자 번호	현재 학습중인 MAC 주소 수					
그룹 ID	총괄 그룹 번호					
최대 Mac 제한 수 (채널)	imit Number(0-16384) 설정					
Vlan						

최대	Mac	제한	번호	제하 버ㅎ 선저 (0 16384)	
(Vlan)			세한 한도 같이 (0-10304)	

1. Mac Age Time 을 구성하고 Age-Time 을 열고 Age-Time (초)은 100 입니다.

Mac Age Time:		
Age-Enable	Age- Time(unit:second)	
	Apply Cancel	

2. Address Learn Global Control 을 구성하고 최대 맥 제한 수를 2000 으로

설정합니다.

<u>Address Learn G</u>	lobal Control:	
Global	Max Mac Limit Number	Users Number
Switch All	2000	1
	Refresh Apply C	ancel
3.Port 8 주소 제0	버 제어, 최대 Mac 제한 번호는 1800 입	니다.
e0/0/8	1800	0
4. Address Learn Address Lea	채널 제어를 구성하고 최대 MAC 제한 rn Channel Control:	· 수 (채널)를 1500 으로 설정합니다.
Group ID	Max Mac Limit Number	Users Number
*	1500	
	Refresh	Cancel

5. Address Learn Vlan Control 을 구성하고 Max Mac Limit Number (Vlan)를 1900 으로 설정합니다.

Address Learn Vlan Control:

Vlan	Max Mac Limit Number	Users Number
*		
1	1900	1
	Refresh Apply	Cancel

2.2. 13 POE 설정

네비게이션 바에서 " 고급 애플리케이션> POE 설정 "을 선택하면 POE 를 구성 할 수 있습니다.

Basic Setting	🔵 🕘 POE Settings 💦 🔵	POE Port Settings	
Advanced Application			
Management	power supply	internal power supply	
	power limit (1-400)	380 W	
	power consumption	OW	
VLAN 🔺			
MAC Address Forwarding			
Spanning Tree Protocol			
ERPS Protocol			
EAPS Protocol		Apply Cancel	
Layer 2 Tunneling Protocol			
PPPOE IA			
Bandwidth Control			
Broadcast Storm Control			
Mirroring			
Link Aggregation			
Port Security			
POE Settings			
Classifier			

2.2. 13.1 POE 설정

탐색 바에서 " 고급 애플리케이션> POE 설정> POE 설정 "을 선택하면 POE 를 구성 할 수 있습니다.

FOE Settings	FUE FU	it settings
nower ourphy	internal	
power supply	internal	power supply
power limit (1-400)	380	W
power consumption	0W	

Apply	Cancel

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
전력 제한 (1-400)	스위치 POE 의 힘은 제한 될 수 있습니다

【구성 예】

예: 설정 전력 제한은 390W 입니다 .

POE Settings
 POE Port Settings

power supply	internal power supply
power limit (1-400)	390 W
power consumption	OW



2.2. 13.2 POE 포트 설정

네비게이션 바에서 "고급 애플리케이션> POE 설정> POE 포트 설정 "을 선택하면 POE 포트 를 설정할 수 있습니다 .

	POE Port	t Setti	ngs			POE	Setting	gs											
	Port Number [Click for selecting]																		
			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28			
			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			-	0		-			-	-	-		-	-	-	-			
			1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27			
									Port N	umber									
POE P	ort Settings I	Etherne	et 1000	M Po	rt[1]														
Port No.	Enable	Standa	ard	I	Priority	Cla	Por ass 32)	wer Li :W	mit(1-	Pov Con	/er sumpt	tion:W	V	oltage:	V Statı	IS			
e0/0/1	e0/0/1 enable ▼ ieee802.3at ▼ lov		low	▼ 0	• 0 30				13.0			status: Port is off - Detection is in process							
								Refres	sh N	lodify									
								Eth	ernet 1	000M	Port								
1	enable	ieee80)2.3at		ow	0	30			0			1	3.0	statu proc	is: Por ess	t is off -	Detectio	n is in
2	enable	ieee80)2.3at	I	ow	0	30			0				13.0 status: Po process		ıs: Por ess	t is off -	Detectio	n is in
3	enable	ieee80)2.3at	1	ow	0	30			0			1	3.0	.0 status: Port is process		t is off -	Detectio	n is in
4	enable	ieee80)2.3at	1	ow	0	30			0			1	3.0	status: Port is off - Detection process			n is in	

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
활성화	포트 POE 전원을 켜고 끄고 기본값은 열려 있습니다.
표준	ieee802.3af, ieee802.3at 모드 구성, 기본값은 ieee802.3at
우선 순위	포트 우선 순위 낮음, 위험, 높음 구성, 기본 우선 순위는 낮음
전력 제한	스위치 POE 의 힘은 제한 될 수 있습니다

【구성 예】

예: 포트 1 에 대해 POE 를 구성합니다.

POE Port Settings Ethernet 1000M Port[1]								
Port No.	Enable	Standard	Priority	Class 22):W	Power Consumption:W	Voltage:V	Status	
e0/0/1 (enable	ieee802.3af y	high ▼	0 28	0	0.0	status: Port is on - Valid capacitor detected	
Refresh Modify								

2.2. 14 분류 자

탐색 모음에서 " **고급 애플리케이션> 분류 자** "를 선택하면 **분류자를** 구성 할 수 있습니다 .

Basic Setting	Classi	tier	
Advanced Application	Active		
Management	Name		
		VLAN	Any
VLAN MAC Address Forwarding		Priority	 ⊗ Any ○ 0 ▼
Spanning Tree Protocol ERPS Protocol EAPS Protocol		Ethernet Type	All Vhers (Hex)
Layer 2 Tunneling Protocol PPPOE IA Bandwidth Control	Layer 2	Source	MAC Address Any MAC MAC
Broadcast Storm Control Mirroring			Port
Link Aggregation Port Security Classifier		Destination	MAC I
Policy Rule Queuing Method Multicast		DSCP	Any
Dos attack protect		IP Protocol	All Establish Only Others (Dec)
	Layer 3	Source	IP Address / 0.0.0.0 /
			IP Address / 0.0.0 /

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
유효한	활성 분류기
레이어 2	VLAN, 우선 순위, 이더넷 유형, 소스 Mac 주소, DSCP, IP 프로토콜 설정
레이어 3	소스 IP 설정



2.2. 15 정책 규칙

탐색 모음에서 " 고급 응용 프로그램> 정책 규칙 "을 선택하면 정책 규칙 을 구성 할 수 있습니다.

Basic Setting	Olicy				
Advanced Application	Active				
Management	Name				
	Classifier(s)				
VLAN					
MAC Address Forwarding		-			
Spanning Tree Protocol					
ERPS Protocol			General		Rate Limit
EAPS Protocol				Bandwidth	Khns
Layer 2 Tunneling Protocol					riopo
PPPOE IA	Parameters	Egress Port	1		
Bandwidth Control	T urumeters	Priority	0 🔻		
Broadcast Storm Control		DSCP			
Mirroring		700			
Link Aggregation		108	0 •		
Port Security					
Classifier		Forwarding			
Policy Rule		No change			
Queuing Method		Discard the packet			
Multicast Des attack protect		Priority			
		No change			
		Set the packet's 802.1p priority ar	id send the packet to prior	ity queue	
	Action	Diffserv			
	Action	No change			
		Set the packet's TOS field			
		Set the Diffserv Codepoint field in	the frame		
		Outgoing			

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
유효한	활성 정책 규칙
분류 자	분류 규칙 세트와 일치해야합니다.
매개 변수	대역폭, 송신 포트, 우선 순위, DSCP, TOS 설정

2.2. 16 큐잉 방법

탐색 표시 줄에서 " 고급 응용 프로그램> 대기 방법 "을 선택하면 대기 방법을 구성 할 수 있습니다.

Basic Setting	🔵 🔘 Queuin	ig Metho	bd						
Advanced Application	Method				Wei				
Management		Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
management	SPQ 🔻								
MAN				Apply	Cance	el			
MAC Address Forwarding									
Spanning Tree Protocol									
ERPS Protocol									
EAPS Protocol									
Layer 2 Tunneling Protocol									
PPPOE IA									
Bandwidth Control									
Broadcast Storm Control									
Mirroring									
Link Aggregation									
Port Security									
POE Settings									
Classifier									
Policy Rule									
Queuing Method									
Multicast									
Dos attack protect									

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
방법	다섯 가지 방법 : SPQ, WRR, SP + WRR, WFQ, SP + WFQ

【구성 예】

	Wei	ight					
Weight							
Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7		
30	40	50	6	7	8		
	Q2 30	Q2 Q3 30 40	Q2 Q3 Q4 30 40 50	Q2 Q3 Q4 Q5 30 40 50 6	Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 30 40 50 6 7		

2.2. 17 멀티 캐스트

네비게이션 바에서 "고급 애플리케이션> 멀티 캐스트 "를 선택하면 멀티 캐스트 를 설정할 수 있습니다.

Basic Setting	🔵 🔘 Multicast Status			Multicast S
Advanced Application	Index	VID	Port	Multicast Group
Managamant				
Management				
VLAN 🔺				
MAC Address Forwarding				
Spanning Tree Protocol				
ERPS Protocol				
EAPS Protocol				
Layer 2 Tunneling Protocol				
PPPOE IA				
Bandwidth Control				
Broadcast Storm Control				
Mirroring				
Link Aggregation				
Port Security				
POE Settings				
Classifier				
Policy Rule				
Queuing Method				
Multicast				
Dos attack protect				

2.2. 17.1 멀티 캐스트 상태

탐색 표시 줄에서 " 고급 애플리케이션> 멀티 캐스트> 멀티 캐스트 상태 "를 선택하면 모든 멀티 캐스트를 볼 수 있습니다. 여기에는 정적 구성과 IGMP- 스누핑 프로토콜을 통해 학습 된 멀티 캐스트가 포함됩니다.

🔵 🔘 Multicast Status			Multicast Setting
Index	VID	Port	Multicast Group

2.2. 17.2 멀티 캐스트 설정

내비게이션 바에서 " **고급 애플리케이션> 멀티 캐스트> 멀티 캐스트 설정** "을 선택하면 멀티 캐스트를 설정할 수 있습니다.



Deny VLAN IGMP Filtering Profile

Active		
Querier		
Host Timeout	300	seconds
IGMP Route Port Forward		

Port Information:

Port	Max Group Limit	Fast Leave	Multicast Vlan	IGMP Filtering Profile
*				
e0/0/1	1020		0	
e0/0/2	1020		0	
e0/0/3	1020		0	
e0/0/4	1020		0	
e0/0/5	1020		0	
e0/0/6	1020		0	
e0/0/7	1020		0	
e0/0/8	1020		0	
e0/0/9	1020		0	
e0/0/10	1020		0	
e0/0/11	1020		0	

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명		
유효한	IGMP 스누핑 열기		
질의 자	오픈 IGMP 스누핑 시간 쿼리 기능		
호스트 시간 초과	동적 그룹 파종 시간 구성 (기본값 300 초)		
IGMP 경로 포트	IGMP 경로 포트 포위드 역기		
앞으로			
최대 그룹 제한	구성 포트의 최대 학습 그룹 (기본값 1020)		
ᄥᆯᇰᇧ	개방형 포트 빠른 종료 기능 (즉, 포트가 IGMP 를 수신하고		
- 삔근 휴기	메시지를 남기면 즉시 재편성 그룹에서 포트 제거)		
멀티 캐스트 VLAN	구성 그룹은 기본 VLAN 을 멀티 캐스트합니다.		
	구성 포트는 멀티 캐스트 미리보기를 의미하며, 그룹 방송		
IGMP 필터링 프로필	미리보기에서 허용 된 그룹 방송 그룹에서만 학습 할 수 있으며		
	그룹 방송 미리보기에서 금지 된 멀티 캐스트 그룹에는 학습 할		
	수 없습니다.		

Multicast Settin IGMP Snooping:	ng <u>Multicas</u>	st Status		<u>Deny VLAN</u>	IGMP Filtering Profile
Act	tive				
Que	erier				
Host T	imeout	300		seconds	
IGMP Route	Port Forward				
Port Information:					
Port Max Group Li	mit Fast Leave	Multicast	Vlan	IGMP F	iltering Profile
*					
e0/0/1 1020		1		1	
e0/0/2 1020		0			

2.2. 17.3 IGMPS 누핑 Dney VLAN

" 고급 응용 프로그램> 멀티 캐스트> IGMP 스누핑 Dney VLAN "을 선택하면 탐색 모음에서 금지 된 그룹 브로드 캐스트 그룹을 미리 볼 수 있으며 그룹 미리보기에서 금지 된 멀티 캐스트 그룹을 알 수 없습니다.

IGMP Snoop	ing Dney VLAN	Multicast Setting
Vid		Add Del Clear
Deny VLAN(s)		

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
Vid	Vlan 의 ID

2.2. 17.4 IGMP 필터링 프로필

탐색 모음에서 " 고급 응용 프로그램> 멀티 캐스트> IGMP 필터링 프로필 "을 선택하면 수정 된 그룹의

미리보기 기능을 추가 및 제	헤거 할 수 있습니	다.	
IGMP Filtering Prof	ile 💦		Multicast Setting
Profile Setup			
Profile ID Profile Description Profile Limit	 permit 	eny	
			Add Modify Del Clear
Index Profile ID Pr	ofile Description	Profile Limit	Referred Port
Profile ID			
Input Format	🖲 IP 🔍 MAC		
Start Address			
End Address			
VLAN			
			Add Clear
			Add Clear

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
프로필 ID	1-128 의 범위
프로필 제한	프로필 규칙은 허용 또는 거부 일 수 있습니다.
입력 형식	미리보기 주소는 IP 또는 MAC 으로 구성 할 수 있습니다.

2.2. 18 Dos 공격 보호

탐색 모음에서 "고급 애플리케이션> Dos 공격 보호 "를 선택하면 Dos 공격 보호 를 구성 할 수 있습니다.

Advanced Application	control:					
Management	queue (class of packets) MIN bandwidth(unit:64kbps) MAX bandwidth(unit:64kbps)					
	0 (broadcast, tcp, udp)	128	Kbps	384	Kbps	
	1 (icmp)	1024	Kbps	5120	Kbps	
MAC Address Forwarding	2 (ssh, mld)	1024	Kbps	5120	Kbps	
Spanning Tree Protocol	3 (arp)	1024	Kbps	5120	Kbps	
ERPS Protocol	4 (ipmc, dhcp, snmp, igmp)	2048	Kbps	6144	Kbps	
EAPS Protocol	5 (telnet, I3 type protocol)	2048	Kbps	6144	Kbps	
Layer 2 Tunneling Protocol	6 (bpdu, erps, eaps)	2048	Kbps	6144	Kbps	
PPPOE IA Bandwidth Control	7 (local switch manage packets)	5120	Kbps	10240	Kbps	
Broadcast Storm Control						
Mirroring		Refresh An	oly Cancel			
Link Aggregation		Vellesii Ap	oancer			
Port Security						
POE Settings	dos attack control:					
Classifier	Dos attack packets class		drop Acti	ve		
Policy Rule	src mac and dst mac equal					
Queuing Method	ere in and dating a wal					

🔵 🕘 Dos Attack Protect

6 (bpdu, erps, eaps)	2048	Kbps	6144	Kbps
7 (local switch manage packets)	5120	Kbps	10240	Kbps
	Refresh App	ly Cancel		
dos attack control:				
Dos attack packets class		drop Activ	/e	
src mac and dst mac equal				
ere in and det in equal				
sicip and ustip equal				
UDP with sport and dport equal				
UDP with sport and dport equal TCP with sport and dport equal				

【매개 변수 설명 】

Multicast Dos attack protect

Basic Setting

매개 변수	설명
CPU 대기열 제어	CPU 대기열은 최소 대역폭과 최대 대역폭을 설정하여 제어됩니다 (최소값은 64kbps).
도스 공격 통제	DOS 공격은 해당 메시지의 폐기 동작에 의해 제어됩니다.

【구성 예】

1. CPU 대기열 제어

cpu queue control:

queue (class of packets)	MIN bandwidth	h(unit:64kbps)	MAX bandwidth	n(unit:64kbps)
0 (broadcast, tcp, udp)	64	Kbps	640	Kbps
1 (icmp)	1024	Kbps	5120	Kbps
2 (ssh, mld)	1024	Kbps	5120	Kbps
3 (arp)	1024	Kbps	5120	Kbps
4 (ipmc, dhcp, snmp, igmp)	2048	Kbps	6144	Kbps
5 (telnet, I3 type protocol)	2048	Kbps	6144	Kbps
6 (bpdu, erps, eaps)	2048	Kbps	6144	Kbps
7 (local switch manage packets)	5120	Kbps	10240	Kbps

Refresh Apply C

Cancel

2.Dos 공격 통제

dos attack control:	
Dos attack packets class	drop Active
src mac and dst mac equal	
src ip and dst ip equal	
UDP with sport and dport equal	
TCP with sport and dport equal	
ICMPv4 payload maxinum length	512
ICMPv6 payload maxinum length	512
TCP control flags and sequence equal 0	
TCP syn packets sport 0-1023, applies to unfragmented packets	
enable dos attack ip first fragments	
check minimum size of ipv6 fragments	2 1280
fragmented icmp packets	
TCP fragments with offset value of 1(*8)	
TCP with SYN & FIN bits	
TCP with FIN, URG and PSH bits, and sequence equal 0	
TCP frist fragments with minimum tcp header length	20
	······

Apply Cancel

3. 관리

선택 관리, 다음과 같은 페이지가 나타납니다. 이있다 "관리 및 유지 보수", "액세스 제어", "진단", "시스템 로그", 구성 웹 페이지.

Basic Setting
Advanced Application
Management
Management & Maintenance
Access Control
Diagnostic
Syslog

3.1 관리 및 유지 보수

탐색 표시 줄에서 "**관리>관리 및 유지 관리** "를 선택하면 펌웨어 업그레이드, 시스템 다시 시작 및 유지 관리 스위치를 사용할 수 있습니다.

Basic Setting	🔵 🌖 Management and Maint	tenance
Advanced Application	Switch Management:	
Management	o mon managomond	
menegoment	Firmware Upgrade	Click Here
	Restart System	Click Here
Management & Maintenance	Switch Maintenance:	
Access Control	OAM Diag	Click Here
Diagnostic		
Syslog		

【구성 예】

1. 펌웨어 업그레이드

	⊜ 打开				×
		•	· 4 搜索 桌面	_	P
,	组织 ▼ 新建文件夹			₩= ▼	0
O Firmware Upgrade	☆ 收藏夹 ▶ 下载	9 快捷方式 854 字节			^
To upgrade the device BootRom, browse the location of the BootRom binary (■ 桌面 2 最近访问的位置 ■	词霸2011 快捷方式 680 字节			
BootRom File Path 选择文件 未选择任何文件	□ 库	 勝讯QQ 快速方式 732 空节 			
To upgrade the system host application, browserfine location of the host (arj) f Host File Path		FR-S302X&FR-S305X主机程序 好压 ZIP 压缩文件			=
To upgrade the system secondary host application, browse the location of the Secondary Host File Path 选择文件】未选择任何文件	 □ 迅雷下载 〕 音乐 				
Upgrade	文件名(N):	FR-S302X&FR-S305X主机程序	▼ 所有文件 打开(O)	- 取消	•

2.Restart system. 재시작 유형 : Restart, Restart with Factory Defaults.	
(() Restart System	Management
startup application select (V100R001B01D001P002SP4) Secondary Host (V100R001B01D0)01P002SP2)
Select restart type Restart	
Apply	
3. OAM Diag, Virtual cable 을 테스트 할 수 있습니다.	
OAM Diag	Maintenance
Virtual Cable Test :	
port Detect	

twisted-pair:	pair1	pair2	pair3	pair4
status:				
locate(meters):				

3.2 액세스 제어

탐색 표시 줄에서 " 관리> 액세스 제어 "를 선택하면 SNMP 및 로그인을 설정할 수 있습니다.

Basic Setting	🛾 🍥 Access Control 👘 🔵		
Advanced Application			
Management	SNMP	Click Here	
	Logins	Click Here	
Management & Maintenance			
Access Control			
Diagnostic			
Syslog			
8			

6.3.2.1 SNMP

탐색 표시 줄에서 "Management> Access Control> SNMP "를 선택하면 SNMP 를 구성 할 수 있습니다.

General Setting	Access Control	<u>User</u>
Community Name		
Access privilege	Read-write 🔻	

Trap Destination

v2c 0.0.0.0 162 public	C
v2c • 0.0.0.0 162 public	C
v2c 🔻 0.0.0.0 162 public	C
v2c 🔻 0.0.0.0 162 public	C

Apply Cancel

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
커뮤니티 이름	커뮤니티 문자열, 비밀번호 간의 NMS 및 Snmp 에이전트
	통신과 동일
	읽기 전용 : MIB 변수의 NMS (Snmp 호스트) 지정은 읽기만
접근 권한	가능하고 수정할 수 없습니다.
	읽기-쓰기 : MIB 변수의 NMS (Snmp 호스트) 지정은 읽기만
	가능하며 수정 가능합니다.
버전	세트 버전 : v1, v2c, v3
IP	트랩 호스트의 IP 주소 설정

【구성 예】

예: 그룹 이름 공개 커뮤니티 추가, 읽기-쓰기에 대한 액세스 트랩 메시지를 수신하도록 호스트 192.168.1.100 설정 지정된 버전은 v2c 입니다.

General Setting	Access Control User
Community Name	public
Access privilege	Read-write 🔻

Trap Destination

Version	IP	Port	User	rname
v2c ▼	192.168.1.100	162	public	
v2c ▼	0.0.0.0	162	public	
v2c ▼	0.0.0.0	162	public	
v2c ▼	0.0.0.0	162	public	



6.3.2.2 사용자 정보

내비게이션 바에서 " **관리> 접근 제어> 사용자 정보** "를 선택하면 **사용자** 추가, 보안 등급, 인증, 개인 정보, 그룹, 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

🔵 🔘 User Inf	ormation				SNMP Setting	
Username Security Level Authentication Privacy Group	noauth ▼ MD5 ▼ DES ▼ initial ▼	Passv Passv	vord			
		Add	Cancel	lear		
Index	Username	SecurityLevel	Authentication	Privacy	Group	Delete
1	initialmd5	pri	MD5	DES	initial	
2	initialsha	pri	SHA	DES	initial	
<u>3</u>	initialnone	noauth	noauth	nopri	initial	
		C	Delete Cancel			

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
사용자 이름	Snmp 사용자 이름

	noauth
보안 수준	인증
	pri
입증	MD5 SHA
은둔	DES 개인 정보 보호
그룹	사용자 그룹 이름
암호	암호화 된 비밀번호

예: 그룹 이니셜 추가, 사용자 이름 user1 추가.

🔵 User Inf	formation			SNMP Setting
Username	user1			
Security Level	noauth 🔻			
Authentication	MD5 🔻	Password	admin	
Privacy	DES V	Password	admin	
Group	initial 🔻			
	(································			

Add	Cancel	Clear
-----	--------	-------

6.3.2.3 로그인

" **관리> 액세스 제어> 로그인** "을 선택하면 탐색 모음에서 구성 가능한 일반 사용자 인 관리자 암호를 수정할 수 있습니다 .
🔵 Logins 👘 🔵	Access Control
Edit admin	
Old Password (1-16 characters)	
New Password (1-16 characters)	
Retype to confirm	
User privilege (0-1:Normal 2-15:Administrator)	15 Administrator
	Modify

Please record your new password whenever you change it. The system will lock you out if you have forgotten your password.

Edit Other Login	S			
Login	User Name	New Password	Retype to confirm	User privilege
1				0 Normal 🔹
2				0 Normal 🔹
3				0 Normal 🔹
4				0 Normal 🔻
5				0 Normal 🔹
6				0 Normal 🔹
7				0 Normal 🔹

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
사용자 권한	0-1 : 일반 2-15 : 관리자

【구성 예】

Edit admin	Access Control
Old Password (1-16 characters)	•••••
New Password (1-16 characters)	••••
Retype to confirm	••••
User privilege (0-1:Normal 2-15:Administrator)	15 Administrator



Edit Other Logins

User Name	New Password	Retype to confirm	User privilege
anne	•••••	•••••	0 Normal 🔹
			0 Normal 🔹
	User Name	User Name New Password	User Name New Password Retype to confirm anne anne anne anne anne anne anne anne anne anne anne anne anne anne anne anne anne

Apply Cancel

3.3 진단

탐색 모음에서 " 관리> 진단 "을 선택하면 시스템 로그를 표시하거나 지울 수 있습니다.

Basic Setting	Oliagnostic Oliagnostic
Advanced Application	- Info -
Management	
Management & Maintenance	
Access Control	
Diagnostic	
Syslog	
8	
	System Log Display Clear

【구성 예】

예: 시스템 로그 표시.

🛛 🥥 Diagnostic	
2014/01/01 02:22:35: %OAM-5-LOGIN: The remote client	*
192.168.1.100 (admin) has logged in at web 1.	
2014/01/01 02:22:28: %0AM-5-LOGOUT: The remote client	
192.168.1.100 (admin) has logged out at web 1.	
2014/01/01 02:21:47: %0AM-5-LOGIN: The remote client	
192.168.1.100 (admin) has logged in at web 1.	
2014/01/01 02:21:42: %0AM-5-LOGOUT: The remote client	
192.168.1.100 (admin) has logged out at web 1.	
2014/01/01 02:14:01: %0AM-5-LOGIN: The remote client	
192.168.1.100 (admin) has logged in at web 1.	
2014/01/01 02:13:52: %0AM-5-LOGOUT: The remote client	
192.168.1.100 (admin) has logged out at web 1.	
2014/01/01 02:11:40: %0AM-5-LOGIN: The remote client	_
192.168.1.100 (admin) has logged in at web 1.	*
2014/01/01 02:11:32: %0AM-5-LOGOUT: The remote client	/



3.4 Syslog

탐색 모음에서 " Management> Syslog "를 선택하면 syslog 를 구성 할 수 있습니다.

Basic Setting	🤇 🍥 Syslog Setup		Syslog Server Setup
Advanced Application	Syslog	Active 🕑	
Management			
Management & Maintenance		Activo	Facility
Access Control	Logging type	Active	
Diagnostic	System		local use / 🔻
Syslog			
3			
		Apply Cancel	

3.4.1 Syslog 설정

내비게이션 바에서 " Management> Syslog> Syslog Setup "을 선택하면 로깅 기능을 전역 적으로 시작하고 해당 모듈의 로깅 기능을 시작할 수 있습니다.

🔵 🕘 Syslog Setup	1	Syslog Server Setup
Syslog	Active 🕑	
Logging type	Active	Facility
System		local use 7 🔻

Apply Cancel

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
시설	local use 0-7 kernel userlevel mail system sercurity_1-2 sysogd lineprinter Networknews uucp clock_1-2 ftp logaudit

【구성 예】

예:

🔵 Syslog Setup		<u>Syslog Server Setup</u>
Syslog	Active	
Logging type	Active	Facility
System		local use 7 🔻

3.4.2 Syslog 서버 설정

내비게이션 바에서 "**관리> 시스템 로그> 시스템 로그 서버 설정** "을 선택하면 <mark>시스템 로그 서버</mark> 를 설정할 수 있습니다.

🛛 🥥 Syslo	g Server	Setup				Syslog Setup
Activ	ve					
Server A	ddress	0.0.0.0				
Log Level		Level 0	T			
			Add Can	cel Clear		
Index	Active		IP Addre	ess	Log Level	Delete
			Delete	Cancel		

【매개 변수 설명 】

매개 변수	설명
서버 주소	Syslog 서버 주소
	레벨 0
	레벨 0-1
로그 수준	레벨 0-2
	레벨 0-3
	레벨 0-4

레벨 0-5
레벨 0-6
레벨 0-7

【주의 사항】

로그 스위치를 열고 syslog 서버를 설정하면 시스템 로그가 자동으로 서버로 푸시됩니다.

【구성 예】

예:1) 설정된 서버 주소는 192.168.1.100 입니다.

🛛 🥥 Sysic	og Server	Setup		Syslog Setup
Active				
Server Address		192.168.1.100		
Log Level		Level 0 🔻		
		Add Cancel Cle	ar	
Index	Active	IP Address	Log Level	Delete
<u>1</u>	Yes	192.168.1.100	0	
		Delete Cancel		

CLI 명령

콘솔 속도 115200, 데이터 8 비트, 정지 1 비트, 플로우콘토롤/패리티: 사용안함 명령어 자동완성: Tab 키(예: show int 탭 -> show interface)

- 로그인
 기본 계정: admin
 비밀번호: admin
- 관리자모드로 진입 enable
- 설정모드 진입 configure terminal
- vlan 추가 vlan 10 exit
- VLAN access 포트 설정 interface range ethernet 0/0/1 to ethernet 0/0/22 switchport link-type access switchport pvid 10 exit

• Trunk 포트 설정

interface range ethernet 0/0/23 to ethernet 0/0/24 switchport link-type trunk switchport trunk allowed vlan all exit

- IP 주소 설정 interface vlan-interface 10 ip address 10.20.30.58 255.255.255.0 exit
- 디폴트 라우트 설정
 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.30.254
- 라우트 삭제
 no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.254
- IP 주소 설정 삭제 interface vlan-interface 1 no ip address exit
- SFP 포트 속도 설정

Interface range ethernet 0/1/1 to ethernet 0/1/4 speed 1000 duplex full exit exit

• 저장

copy running-config startup-config

• 설정 보기

show running-config (현재 운용중인 설정) show startup-config (저장된 설정. 부팅 시 사용)

- MAC 주소 보기 show mac-address-table
- 포트 상태 보기 show interface brief show interface
- VLAN 보기 show vlan show vlan 10
- Arp 테이블 보기 show arp all
- IP 주소 설정 보기 show ip interface
- IP 라우트 테이블 보기 show ip route

부록 ----- 커넥터 및 연결 매체 설명

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 포트

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 는 세 가지 적응 속도를 지원하고이 세 가지 속도에서 자동 MDI / MDIX 크로스 오버 기능을 지원하는 포트입니다.

1000BASE-T 는 IEEE 802.3ab 표준을 확인하고 100ohm 5,5e 비 차폐 연선 UTP 또는 실드 연선 STP 를 필요로하며, 실드 연선 STP 를 사용하는 것이 권장되며 100 미터의 가장 긴 연결 거리를 지원합니다.

1000BASE-T 포트는 데이터 전송을 위해 4 쌍의 회선을 사용하며 4 쌍의 전선을 모두 연결해야합니다.1000BASE-T 포트에 사용되는 이중 연선의 연결은 그림 A-1 과 같습니다.



그림 A-1

100BASE-TX / 10BASE-T 는 위 사양으로 연결할 수있는 케이블을 제외하고 10Mbps 의 경우 100ohm 3, 4,5 케이블을 사용할 수 있습니다 .100Mbps 연결의 경우 100ohm 5 케이블을 서로 연결할 수 있습니다. 가장 긴 것은 100 미터의 연결 거리를 지원할 수 있습니다. 다음은 100base-tx / 10base-t 에서 핀 신호의 정의입니다 (그림 A-2).

핀	소켓	플러그
1	입력 수신 데이터 +	출력 전송 데이터 +
2	입력 수신 데이터	출력 전송 데이터
3	출력 전송 데이터 +	입력 수신 데이터 +
6	출력 전송 데이터	입력 수신 데이터
4, 5, 7, 8	미사용	미사용

그림 A-2

다음은 100BASE-TX / 10BASE-T 가능한 직접 트위스트 페어 및 크로스 트위스트 페어 연결, 그림 A-3.





광섬유 케이블 연결

파이버 포트는 파이버 모듈 유형을 기반으로해야하므로 연결할 단일 또는 다중 모드 파이버를 선택하십시오.



그림 A-4